

Organizer-Tasche

Benutzerhandbuch



Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Verwendung, Wartung und Pflege	4
Kontakte:	5

1. Produktübersicht

Organizer-Taschen sind strapazierfähige Aufbewahrungstaschen zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von Ladegeräten, Kabeln und Zubehör, zum Beispiel von Ladeausrüstung für Elektrofahrzeuge. Sie halten Ihre Ausrüstung geschützt, ordentlich und leicht auffindbar.

Diese Anleitung gilt für alle Modelle, Größen und Farben von Organizer-Taschen. Abmessungen, Gewicht, Material und Fächeraufteilung Ihres Modells sind auf dem Produktetikett und im Produktdatenblatt angegeben. Einige der nachfolgend beschriebenen Merkmale sind möglicherweise nicht bei jedem Modell verfügbar.

Merkmale

- **Strapazierfähiges Gewebe:** Schützt den Inhalt vor Staub, Schmutz und Abnutzung.
- **Übersichtliche Aufbewahrung:** Hält Ladegerät, Kabel und Zubehör an einem Ort.
- **Rutschfeste Klettstreifen:** Haften am Kofferraumteppich des Fahrzeugs und verhindern, dass die Tasche verrutscht.
- **Leichte Bauweise:** Einfach zu tragen und zu verstauen.

2. Verwendung, Wartung und Pflege

Verwendung

- **Vor dem ersten Gebrauch:** Entfernen Sie die Verpackung und prüfen Sie, ob die Reißverschlüsse einwandfrei funktionieren.
- **Verpacken:** Wickeln Sie die Kabel locker auf, ohne scharfe Biegungen oder Knicke. Schließen Sie den Reißverschluss nicht mit Gewalt.
- **Heiße oder nasse Ausrüstung:** Lassen Sie Ladegerät und Kabel vor dem Verpacken abkühlen und trocknen.
- **Im Fahrzeug:** Stellen Sie die Tasche mit den Klettstreifen nach unten auf den Kofferraumboden. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tasche.
- **Beladung:** Verwenden Sie die Tasche nur für die Ausrüstung, für die sie vorgesehen ist. Überladen Sie sie nicht.

Betriebs- und Lagerbedingungen

Parameter	Wert
Betriebstemperatur	-20 bis +60 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Lagerbedingungen	Trocken und an einem gut belüfteten Ort lagern
Sonnenlicht	Längere direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Wärmequellen	Von offenem Feuer und Wärmequellen fernhalten

Pflegehinweise

Pflegeschritt	Anweisung
Reinigung	Mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste abwischen
Waschen	Nur von Hand waschen, max. 30 °C
Waschmittel	Mildes Waschmittel verwenden
Bleichen	Nicht bleichen
Trocknen	An der Luft trocknen; nicht im Trockner trocknen
Bügeln	Nicht bügeln

- **Lagerung:** Leeren und trocknen Sie die Tasche vor der Lagerung. Lagern Sie sie niemals feucht, da dies Geruch und Schimmel verursachen kann.
- **Klettstreifen:** Entfernen Sie Flusen und Schmutz mit einer steifen Bürste von den Klettstreifen, damit ihre Haftung erhalten bleibt.
- **Kontrolle:** Prüfen Sie Nähte, Reißverschlüsse und Klettstreifen regelmäßig auf Abnutzung. Halten Sie die Tasche von offenem Feuer fern: Synthetisches Gewebe kann schmelzen.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot