

Sac organisateur

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit	3
2. Utilisation, entretien et soins	4
Contacts :	5

1. Présentation du produit

Les sacs organisateurs sont des sacs de rangement résistants conçus pour ranger et transporter en toute sécurité chargeurs, câbles et accessoires, par exemple l'équipement de recharge de véhicules électriques. Ils gardent votre équipement protégé, rangé et facile à retrouver.

Ce manuel s'applique à tous les modèles, tailles et coloris de sacs organisateurs. Les dimensions, le poids, le matériau et l'agencement des compartiments de votre modèle sont indiqués sur l'étiquette du produit et dans la fiche technique du produit. Certaines des fonctionnalités décrites ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles.

Caractéristiques

- **Tissu résistant** : Protège le contenu de la poussière, de la saleté et de l'usure.
- **Rangement organisé** : Garde le chargeur, les câbles et les accessoires au même endroit.
- **Bandes velcro antidérapantes** : Adhèrent à la moquette du coffre du véhicule et empêchent le sac de glisser.
- **Conception légère** : Facile à transporter et à ranger.

2. Utilisation, entretien et soins

Utilisation

- **Avant la première utilisation** : Retirez l'emballage et vérifiez que les fermetures éclair fonctionnent correctement.
- **Rangement du contenu** : Enroulez les câbles sans les serrer, sans coudes prononcés ni plis. Ne forcez pas la fermeture éclair.
- **Équipement chaud ou mouillé** : Laissez le chargeur et les câbles refroidir et sécher avant de les ranger.
- **Dans le véhicule** : Posez le sac sur le plancher du coffre, bandes velcro vers le bas. Ne posez pas d'objets lourds sur le sac.
- **Charge** : N'utilisez le sac que pour l'équipement pour lequel il est conçu. Ne le surchargez pas.

Conditions de fonctionnement et de stockage

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Température de stockage	-30 à +60 °C
Conditions de stockage	Stocker au sec dans un endroit bien ventilé
Lumière du soleil	Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil
Sources de chaleur	Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur

Instructions d'entretien

Étape d'entretien	Instruction
Nettoyage	Essuyer avec un chiffon humide ou une brosse douce
Lavage	Lavage à la main uniquement, max. 30 °C
Détergent	Utiliser un détergent doux
Blanchiment	Ne pas blanchir
Séchage	Sécher à l'air libre ; ne pas utiliser de sèche-linge
Repassage	Ne pas repasser

- **Stockage** : Videz et séchez le sac avant de le ranger. Ne le rangez jamais humide, car cela peut provoquer des odeurs et des moisissures.
- **Bandes velcro** : Retirez les peluches et la saleté des bandes velcro avec une brosse dure afin de conserver leur adhérence.
- **Inspection** : Vérifiez régulièrement l'usure des coutures, des fermetures éclair et des bandes velcro. Tenez le sac à l'écart d'une flamme nue : le tissu synthétique peut fondre.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot