

Сумка-органайзер

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Використання, обслуговування та догляд.....	4
Контакти:	5

1. Огляд продукту

Сумки-органайзери — це міцні сумки для безпечного зберігання та перевезення зарядних пристроїв, кабелів і аксесуарів, наприклад обладнання для заряджання електромобілів. Вони захищають ваше обладнання, підтримують лад і дають змогу легко його знайти.

Цей посібник стосується всіх моделей, розмірів і кольорів сумок-органайзерів. Розміри, вага, матеріал і розташування відділень вашої моделі зазначені на етикетці виробу та в технічному описі виробу. Деякі з описаних нижче функцій можуть бути доступні не на всіх моделях.

Особливості

- **Міцна тканина:** Захищає вміст від пилу, бруду та зношення.
- **Упорядковане зберігання:** Тримає зарядний пристрій, кабелі та аксесуари в одному місці.
- **Антиковзні смужки-липучки:** Чіпляються до килимка багажника автомобіля й не дають сумці ковзати.
- **Легка конструкція:** Зручно переносити та зберігати.

2. Використання, обслуговування та догляд

Використання

- **Перед першим використанням:** Розпакуйте виріб і перевірте, чи блискавки працюють належним чином.
- **Пакування:** Згортайте кабелі вільно, без різких перегинів і заломів. Не закривайте блискавку силою.
- **Гаряче або мокре обладнання:** Перед пакуванням дайте зарядному пристрою та кабелям охолонути й висохнути.
- **В автомобілі:** Покладіть сумку на підлогу багажника смужками-липучками донизу. Не кладіть важкі предмети зверху на сумку.
- **Навантаження:** Використовуйте сумку лише для обладнання, для якого вона призначена. Не перевантажуйте її.

Умови експлуатації та зберігання

Параметр	Значення
Робоча температура	–20 до +60 °C
Температура зберігання	–30 до +60 °C
Умови зберігання	Зберігати в сухому, добре провітрюваному місці
Сонячне світло	Уникайте тривалого впливу прямого сонячного світла
Джерела тепла	Тримайте подалі від відкритого вогню та джерел тепла

Інструкції з догляду

Етап догляду	Інструкція
Чищення	Протирати вологою тканиною або м'якою щіткою
Прання	Лише ручне прання, макс. 30 °C
Миючий засіб	Використовувати м'який миючий засіб
Відбілювання	Не відбілювати
Сушіння	Сушити на повітрі; не сушити в сушарці
Прасування	Не прасувати

- **Зберігання:** Перед зберіганням спорожніть і висушіть сумку. Ніколи не зберігайте її вологою, оскільки це може спричинити запах і цвіль.
- **Смужки-липучки:** Видаляйте ворс і бруд зі смужок-липучок жорсткою щіткою, щоб зберегти їхнє зчеплення.
- **Перевірка:** Регулярно перевіряйте шви, блискавки та смужки-липучки на зношення. Тримайте сумку подалі від відкритого вогню: синтетична тканина може плавитися.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot