

LED-Smart-Nachtlicht SN1

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Bedienung.....	4
2.1. Erste Verwendung.....	4
2.2. Ladeanzeige.....	4
2.3. Betriebsmodi.....	4
3. Pflege	5
4. Fehlerbehebung	5
Kontakte:.....	6

1. Produktübersicht



Abb.1. LED-Smart-Nachtlicht SN1

Kompaktes Nachtlicht mit Bewegungssensor und Lichtsensor. Es schaltet sich im Dunkeln automatisch ein, sobald eine Bewegung erkannt wird. Die magnetische Halterung ermöglicht die Anbringung auf jeder Metalloberfläche oder auf der mitgelieferten Montageplatte.

2. Bedienung

2.1. Erste Verwendung

1. Laden Sie das Nachtlcht vor dem ersten Gebrauch vollständig über USB-C mit einem handelsüblichen USB-Netzteil auf (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Warten Sie, bis die Anzeige grün leuchtet.
3. Bringen Sie die magnetische Montageplatte an der gewünschten Stelle an (Wand, Schrank, Treppe, Flur usw.).
4. Setzen Sie das Nachtlcht auf die Platte — der Magnet hält es an Ort und Stelle.
5. Wählen Sie mit der Taste den gewünschten Betriebsmodus aus.

2.2. Ladeanzeige

Farbe	Funktion
Rot	Ladevorgang läuft
Grün	Vollständig aufgeladen

2.3. Betriebsmodi

Die Taste schaltet nacheinander durch drei Modi:

Farbe	Funktion
AN	Das Licht bleibt dauerhaft eingeschaltet (kann als normale Taschenlampe/Notlicht verwendet werden)
AUTO	Intelligenter Modus: Das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald eine Bewegung erkannt wird, jedoch nur bei Dunkelheit; es schaltet sich automatisch ca. 20 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung wieder aus
AUS	Gerät ist ausgeschaltet

3. Pflege

- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Halten Sie den Ladeanschluss frei von Staub und Schmutz, um eine optimale Ladeleistung zu gewährleisten.

4. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Licht schaltet sich im AUTO-Modus nicht ein	Stellen Sie sicher, dass die Umgebung dunkel genug ist — der Lichtsensor verhindert die Aktivierung bei Tageslicht
Sensor reagiert nicht auf Bewegung	Überprüfen Sie, ob die Bewegung innerhalb der Reichweite von 3–5 m und des Erfassungswinkels von 110° stattfindet
Überhaupt kein Licht	Überprüfen Sie den Akkuladestand und laden Sie das Gerät bei Bedarf auf
Lädt nicht	Überprüfen Sie, ob das USB-C-Kabel an beiden Enden fest angeschlossen ist; probieren Sie ein anderes Kabel/Netzteil aus

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot