

Veilleuse intelligente LED SN1

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Fonctionnement	4
2.1. Première utilisation.....	4
2.2. Indicateur de charge	4
2.3. Modes de fonctionnement	4
3. Entretien	5
4. Dépannage.....	5
Contacts :	6

1. Présentation du produit



Fig.1. Veilleuse intelligente LED SN1

Veilleuse compacte dotée d'un détecteur de mouvement et d'un capteur de luminosité. Elle s'allume automatiquement dans l'obscurité lorsqu'un mouvement est détecté. Le montage magnétique permet de la fixer sur n'importe quelle surface métallique ou sur la plaque de montage fournie.

2. Fonctionnement

2.1. Première utilisation

1. Avant la première utilisation, chargez complètement la veilleuse via USB-C à l'aide d'un adaptateur secteur USB standard (non inclus).
2. Attendez que le voyant passe au vert.
3. Fixez la plaque de montage magnétique à l'endroit souhaité (mur, placard, escalier, couloir, etc.).
4. Placez la veilleuse sur la plaque : l'aimant la maintiendra en place.
5. Utilisez le bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

2.2. Indicateur de charge

Couleur	Fonction
Rouge	Charge en cours
Vert	Complètement chargée

2.3. Modes de fonctionnement

Le bouton fait défiler trois modes :

Couleur	Fonction
ON	La lumière reste allumée en continu (peut être utilisée comme lampe torche/lumière de secours classique)
AUTO	Mode intelligent : la lumière s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté, mais uniquement dans l'obscurité ; elle s'éteint automatiquement environ 20 secondes après le dernier mouvement détecté
OFF	L'appareil est éteint

3. Entretien

- Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de solvants, car ils pourraient endommager la surface.
- Gardez le port de charge exempt de poussière et de débris afin de maintenir des performances de charge optimales.

4. Dépannage

Problème	Solution
La lumière ne s'allume pas en mode AUTO	Assurez-vous que l'environnement ambiant est suffisamment sombre — le capteur de luminosité bloque l'activation en plein jour
Le capteur ne réagit pas au mouvement	Vérifiez que le mouvement se produit dans la plage de 3–5 m et l'angle de détection de 110°
Aucune lumière	Vérifiez le niveau de charge de la batterie et rechargez si nécessaire
Ne charge pas	Vérifiez que le câble USB-C est correctement branché aux deux extrémités ; essayez un autre câble/adaptateur

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot