

Розумний LED нічник SN1

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Експлуатація	4
2.1. Перше використання	4
2.2. Індикатор заряджання	4
2.3. Режим роботи	4
3. Обслуговування	5
4. Усунення несправностей	5
Контакти:	6

1. Огляд продукту



Мал.1. Розумний LED нічник SN1

Компактний нічник із датчиком руху та датчиком освітлення. Автоматично вмикається в темряві при виявленні руху. Магнітне кріплення дозволяє розміщувати його на будь-якій металевій поверхні або на монтажній пластині, що входить до комплекту.

2. Експлуатація

2.1. Перше використання

1. Перед першим використанням повністю зарядіть нічник через USB Type-C за допомогою стандартного USB-адаптера живлення (не входить до комплекту).
2. Зачекайте, поки індикатор не стане зеленим.
3. Прикріпіть магнітну монтажну пластину в потрібному місці (стіна, шафа, сходи, коридор тощо).
4. Помістіть нічник на пластину — магніт утримає його на місці.
5. За допомогою кнопки виберіть потрібний режим роботи.

2.2. Індикатор заряджання

Колір	Функція
Червоний	Триває заряджання
Зелений	Повністю заряджено

2.3. Режими роботи

Кнопка послідовно перемикає три режими:

Колір	Функція
ON	Світло горить безперервно (можна використовувати як звичайний ліхтарик/аварійне освітлення)
AUTO	Розумний режим: світло вмикається автоматично при виявленні руху, але лише в темряві; воно автоматично вимикається приблизно через 20 секунд після останнього виявленого руху
OFF	Пристрій вимкнено

3. Обслуговування

- Протріть корпус м'якою сухою тканиною.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення або розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.
- Тримайте порт заряджання вільним від пилу та бруду для підтримки оптимальної продуктивності заряджання.

4. Усунення несправностей

Проблема	Рішення
Світло не вмикається в режимі AUTO	Переконайтеся, що навколишнє середовище достатньо темне — датчик освітлення блокує активацію при денному світлі
Датчик не реагує на рух	Перевірте, чи відбувається рух у межах діапазону 3–5 м та кута виявлення 110°
Світло взагалі відсутнє	Перевірте рівень заряду батареї та зарядіть за потреби
Не заряджається	Перевірте, чи надійно підключено кабель USB Type-C з обох кінців; спробуйте інший кабель/адаптер

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot