

Chytré noční světlo MLL-SN3

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. Provoz	4
2.1. První použití	4
2.2. Indikátor nabíjení	4
2.3. Provozní režimy	4
3. Údržba	5
4. Řešení problémů	5
Kontakty:	6

1. Přehled produktu



Obr.1. Chytré noční světlo MLL-SN3

Kompaktní obdélníkové noční světlo s PIR čidlem pohybu a čidlem okolního světla. Neoslňující, měkké, stmívatelné a nastavitelné světlo (2700K / 4000K / 6500K). Automaticky se rozsvítí za tmy, jakmile zaznamená pohyb. Magnetické uchycení umožňuje umístění na jakýkoli kovový povrch nebo na přiloženou magnetickou fólii.

2. Provoz

2.1. První použití

1. Před prvním použitím noční světlo plně nabijte přes USB-C pomocí standardního USB napájecího adaptéru (není součástí balení).
2. Počkejte, dokud indikátor nezezelená.
3. Připevněte magnetickou fólii na požadované místo (stěna, skříňka, schodiště, chodba atd.).
4. Umístěte noční světlo na fólii — magnet jej udrží na místě.
5. Pomocí tlačítka vyberte požadovaný provozní režim.

2.2. Indikátor nabíjení

Barva	Funkce
Červená	Probíhá nabíjení
Zelená	Plně nabito

2.3. Provozní režimy

Tlačítko postupně přepíná mezi třemi režimy. Když je světlo zapnuté (ON), stisknutím tlačítka se také postupně přepínají tři teploty chromatičnosti: 2700K (teplá bílá), 4000K (přirozená bílá) a 6500K (studená bílá).

Barva	Funkce
ON	Světlo zůstává trvale svítit (lze použít jako běžnou svítidlu/nouzové světlo)
AUTO	Chytrý režim: světlo se automaticky rozsvítí při detekci pohybu, ale pouze za tmy; automaticky zhasne přibližně 20 sekund po posledním zaznamenaném pohybu
OFF	Zařízení je vypnuté

3. Údržba

- Otřete kryt měkkým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, mohly by poškodit povrch.
- Udržujte nabíjecí port bez prachu a nečistot, aby byl zajištěn optimální výkon nabíjení.

4. Řešení problémů

Problém	Řešení
Světlo se v režimu AUTO nerozsvítí	Ujistěte se, že je okolní prostředí dostatečně tmavé — světelné čidlo blokuje aktivaci za denního světla
Čidlo nereaguje na pohyb	Ověřte, že se pohyb odehrává v dosahu a zorném poli čidla a že nic neblokuje čočku čidla
Vůbec žádné světlo	Zkontrolujte stav nabití baterie a v případě potřeby ji dobijte
Nenabíjí se	Zkontrolujte, zda je kabel USB-C pevně připojen na obou koncích; vyzkoušejte jiný kabel/adaptér
Teplota chromatičnosti se nemění	Stiskněte tlačítko, když je světlo v režimu ON, pro přepínání mezi 2700K / 4000K / 6500K

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot