

# Veilleuse intelligente MLL-SN3

## Manuel d'utilisation



## Sommaire

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Présentation du produit.....    | 3 |
| 2. Fonctionnement .....            | 4 |
| 2.1. Première utilisation.....     | 4 |
| 2.2. Indicateur de charge .....    | 4 |
| 2.3. Modes de fonctionnement ..... | 4 |
| 3. Entretien .....                 | 5 |
| 4. Dépannage.....                  | 5 |
| Contacts : .....                   | 6 |

## 1. Présentation du produit



Fig.1. Veilleuse intelligente MLL-SN3

Veilleuse rectangulaire compacte dotée d'un détecteur de mouvement PIR et d'un capteur de luminosité ambiante. Lumière anti-éblouissement, douce, variable et réglable (2700K / 4000K / 6500K). Elle s'allume automatiquement dans l'obscurité lorsqu'un mouvement est détecté. Le montage magnétique permet de la fixer sur n'importe quelle surface métallique ou sur la feuille magnétique fournie.

## 2. Fonctionnement

### 2.1. Première utilisation

1. Avant la première utilisation, chargez complètement la veilleuse via USB-C à l'aide d'un adaptateur secteur USB standard (non inclus).
2. Attendez que le voyant passe au vert.
3. Fixez la feuille magnétique à l'endroit souhaité (mur, placard, escalier, couloir, etc.).
4. Placez la veilleuse sur la feuille : l'aimant la maintiendra en place.
5. Utilisez le bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

### 2.2. Indicateur de charge

| Couleur | Fonction             |
|---------|----------------------|
| Rouge   | Charge en cours      |
| Vert    | Complètement chargée |

### 2.3. Modes de fonctionnement

Le bouton fait défiler trois modes. Lorsque la lumière est allumée (ON), appuyer sur le bouton fait également défiler trois températures de couleur : 2700K (blanc chaud), 4000K (blanc naturel) et 6500K (blanc froid).

| Couleur | Fonction                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON      | La lumière reste allumée en continu (peut être utilisée comme lampe torche/lumière de secours classique)                                                                                                        |
| AUTO    | Mode intelligent : la lumière s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté, mais uniquement dans l'obscurité ; elle s'éteint automatiquement environ 20 secondes après le dernier mouvement détecté |
| OFF     | L'appareil est éteint                                                                                                                                                                                           |

### 3. Entretien

- Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de solvants, car ils pourraient endommager la surface.
- Gardez le port de charge exempt de poussière et de débris afin de maintenir des performances de charge optimales.

### 4. Dépannage

| Problème                                | Solution                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lumière ne s'allume pas en mode AUTO | Assurez-vous que l'environnement ambiant est suffisamment sombre — le capteur de luminosité bloque l'activation en plein jour        |
| Le capteur ne réagit pas au mouvement   | Vérifiez que le mouvement se produit dans la plage et le champ de détection du capteur, et que rien n'obstrue la lentille du capteur |
| Aucune lumière                          | Vérifiez le niveau de charge de la batterie et rechargez si nécessaire                                                               |
| Ne charge pas                           | Vérifiez que le câble USB-C est correctement branché aux deux extrémités ; essayez un autre câble/adaptateur                         |
| La température de couleur ne change pas | Appuyez sur le bouton pendant que la lumière est en mode ON pour faire défiler 2700K / 4000K / 6500K                                 |

## **Contacts :**

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: [https://t.me/PartizanSupport\\_bot](https://t.me/PartizanSupport_bot)