

Taktická sling taška

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. Používání, údržba a péče.....	4
Kontakty	5

1. Přehled produktu

Taktické sling tašky jsou kompaktní tašky přes rameno určené k tomu, aby měl uživatel každodenní drobnosti a malou výstroj stále po ruce. Hodí se pro taktické úkoly, cestování, outdoorové aktivity i každodenní používání.

Tento návod platí pro všechny modely, velikosti a barvy taktických sling tašek. Objem, rozměry, hmotnost, materiál a uspořádání přihrádek vašeho modelu jsou uvedeny na štítku produktu a v datovém listu produktu. Některé níže popsané funkce nemusí být dostupné u každého modelu.

Vlastnosti

- **Odolná tkanina:** Technická tkanina odolná proti oděru pro náročné použití.
- **Více přihrádek:** Přihrádky na zip pro bezpečné uložení a rychlý přístup k nejdůležitějším věcem.
- **Systém uchycení MOLLE:** Umožňuje připevnit k tašce kompatibilní sumky (pouche) a příslušenství.
- **Panel na nášivky:** Umožňuje připevnit k tašce nášivky.
- **Nastavitelný popruh:** Umožňuje nastavit tašku pro pohodlné nošení přes tělo.

2. Používání, údržba a péče

Používání

- **Před prvním použitím:** Odstraňte obal a zkontrolujte, zda všechny zipy a popruh fungují správně.
- **Nošení:** Noste tašku přes tělo a nastavte popruh tak, aby taška těsně přiléhala.
- **Balení:** Těžké předměty ukládejte do hlavní přihrádky, blízko těla; drobné předměty ukládejte do vnějších přihrádek.
- **Pripevnění příslušenství:** Popruh sumky střídavě provlékejte otvory MOLLE a popruhovou páskou sumky a poté zajistěte konec popruhu.
- **Držadlo:** Pomocí držadla můžete tašku nést v ruce nebo ji pověsit.
- **Zatížení:** Tašku nepřetěžujte a zipy nezavírejte násilím. Ostré předměty udržujte mimo tkaninu.

Provozní a skladovací podmínky

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	–20 až +60 °C
Skladovací teplota	–30 až +60 °C
Podmínky skladování	Skladujte v suchu na dobře větraném místě
Sluneční světlo	Zamezte dlouhodobému působení přímého slunečního světla
Zdroje tepla	Chraňte před otevřeným ohněm a zdroji tepla

Pokyny k péči

Krok péče	Pokyn
Čištění	Skvrny čistěte vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem
Praní	Pouze ruční praní, max. 30 °C
Prací prostředek	Používejte jemný prací prostředek
Bělení	Nebělit
Sušení	Sušte na vzduchu; nesusťte v sušičce
Žehlení	Nežehlit

- **Skladování:** Před čištěním tašku vyprázdněte. Nikdy ji neskladujte mokrou nebo vlhkou, protože to může způsobit zápach a plíseň.

-
- **Kontrola:** Pravidelně kontrolujte švy, popruh a zipy; udržujte zipy bez písku a nečistot. Tašku nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně: syntetická tkanina se může roztavit.

Kontakty

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot