

Filtre à eau portable

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Utilisation, entretien et soins	4
Contacts	5

1. Présentation du produit

Les filtres à eau portables sont des dispositifs compacts permettant de filtrer l'eau de sources naturelles lors de randonnées, de camping, de voyages et d'activités de plein air. Selon le modèle, ils peuvent être utilisés comme paille ou raccordés à une bouteille ou à une poche à eau, et peuvent inclure des fonctions de survie telles qu'un sifflet, une boussole ou un mousqueton.

Ce manuel s'applique à tous les modèles et coloris de filtres à eau portables. Les performances de filtration, le débit, la durée de vie du filtre, les dimensions et le poids de votre modèle sont indiqués sur l'étiquette du produit et dans la fiche technique du produit. Certaines des fonctionnalités décrites ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles.

Caractéristiques

- **Conception compacte** : Filtre léger pour un transport en extérieur.
- **Longue durée de vie du filtre** : Filtre un grand volume d'eau avant remplacement.
- **Boîtier résistant** : Boîtier en plastique résistant aux chocs.
- **Fonctions de survie** : Sifflet, boussole et mousqueton, selon le modèle.

2. Utilisation, entretien et soins

Utilisation

- **Avant la première utilisation** : Retirez les bouchons et rincez le filtre à l'eau, en jetant la première portion.
- **Source d'eau** : Utilisez l'eau la plus claire disponible. Laissez décanter l'eau trouble ou préfiltrez-la à travers un tissu.
- **Boire** : Buvez par l'embout ou raccordez le filtre à une bouteille ou à une poche à eau. Tenez la sortie à l'écart de l'eau non filtrée.
- **Limites** : Sauf indication contraire pour votre modèle, le filtre n'élimine ni les virus, ni les produits chimiques, ni le sel, ni les métaux lourds. Ne l'utilisez pas avec de l'eau de mer.
- **Durée de vie du filtre** : Remplacez le filtre après avoir atteint son volume nominal ou lorsque le débit diminue et ne peut pas être rétabli.

Conditions de fonctionnement et de stockage

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	0 à +50 °C
Température de stockage	-30 à +60 °C (filtre sec uniquement)
Conditions de stockage	Stocker au sec ; protéger du gel après utilisation
Lumière du soleil	Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil
Sources de chaleur	Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur

Instructions d'entretien

Étape d'entretien	Instruction
Rinçage	Rincer à l'eau claire après chaque utilisation
Nettoyage du boîtier	Essuyer avec un chiffon humide
Eau chaude	Ne pas utiliser d'eau bouillante
Produits chimiques	Ne pas utiliser d'eau de Javel, de solvants ni de détergents à l'intérieur
Séchage	Égoutter l'eau en secouant ; sécher à l'air libre, bouchons retirés
Gel	Ne pas laisser geler un filtre mouillé

-
- **Stockage** : Séchez complètement le filtre avant un stockage prolongé, puis remettez les bouchons pour le garder propre.
 - **Inspection** : Vérifiez l'absence de fissures sur le boîtier et les bouchons avant chaque utilisation. N'utilisez pas un filtre qui a gelé alors qu'il était mouillé ou qui est fissuré, car il pourrait ne plus filtrer l'eau en toute sécurité.

Contacts

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail : support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot