

Sac à dos tactique

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Utilisation, entretien et soins	4
Contacts :	6

1. Présentation du produit

Les sacs à dos tactiques sont des sacs à dos durables et fonctionnels conçus pour la randonnée, les activités de plein air, les voyages et un usage quotidien. Ils associent un tissu technique robuste, une répartition pratique des compartiments et un système de fixation pour des équipements supplémentaires.

Ce manuel s'applique à tous les modèles, capacités et coloris de sacs à dos tactiques. La capacité, les dimensions, le poids, le matériau et les caractéristiques de votre modèle sont indiqués sur l'étiquette du produit et dans la fiche technique du produit. Certaines des fonctionnalités décrites ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles.

Caractéristiques

- **Tissu résistant** : Tissu technique résistant à l'abrasion pour une utilisation intensive en extérieur.
- **Système de fixation MOLLE** : Permet de fixer des pochettes et accessoires compatibles sur le sac à dos.
- **Volume ajustable** : Les sangles de compression stabilisent la charge et réduisent le volume lorsque le sac à dos n'est pas plein.
- **Dos ergonomique** : Dos matelassé et bretelles pour un port confortable.

2. Utilisation, entretien et soins

Utilisation

- **Avant la première utilisation** : Retirez l'emballage et vérifiez que toutes les fermetures éclair, boucles et sangles fonctionnent correctement.
- **Réglage** : Ajustez les bretelles de manière que le sac à dos soit plaqué contre votre dos.
- **Chargement** : Placez les objets lourds près du dos ; serrez les sangles de compression pour sécuriser la charge.
- **Fixation des accessoires** : Faites passer la sangle de la pochette alternativement dans les passants MOLLE et dans les sangles de la pochette, puis sécurisez l'extrémité de la sangle.
- **Système d'hydratation** : Si le sac en est équipé, faites passer le tuyau de la poche à eau par l'orifice prévu à cet effet.
- **Charge** : Ne surchargez pas le sac à dos et ne forcez pas la fermeture des fermetures éclair. Tenez les objets pointus à l'écart du tissu.

Conditions de fonctionnement et de stockage

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Température de stockage	-30 à +60 °C
Conditions de stockage	Stocker au sec dans un endroit bien ventilé
Lumière du soleil	Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil
Sources de chaleur	Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur

Instructions d'entretien

Étape d'entretien	Instruction
Nettoyage	Nettoyer les taches avec un chiffon humide ou une brosse douce
Lavage	Lavage à la main uniquement, max. 30 °C
Détergent	Utiliser un détergent doux
Blanchiment	Ne pas blanchir
Séchage	Sécher à l'air libre ; ne pas utiliser de sèche-linge
Repassage	Ne pas repasser

-
- **Stockage** : Videz le sac à dos avant de le nettoyer. Ne le rangez jamais mouillé ou humide, car cela peut provoquer des odeurs et des moisissures.
 - **Inspection** : Vérifiez régulièrement les coutures, les sangles, les boucles et les fermetures éclair ; maintenez les fermetures éclair exemptes de sable et de saleté. N'utilisez pas le sac à dos près d'une flamme nue : le tissu synthétique peut fondre.

Contacts :

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail : support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot