

Складана косметичка

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Використання, обслуговування та догляд	4
Контакти	6

1. Огляд продукту

Складані косметички— це компактні підвісні органайзери, призначені для зберігання туалетного приладдя, засобів догляду та необхідних засобів гігієни. Вони придатні для подорожей, кемпінгу та повсякденного використання.

Цей посібник стосується всіх моделей, розмірів і кольорів складаних косметичок. Розміри, вага, матеріал і розташування відділень вашої моделі зазначені на етикетці виробу та в технічному описі виробу. Деякі з описаних нижче функцій можуть бути доступні не на всіх моделях.

Особливості

- **Водостійкий матеріал:** Захищає вміст від бризок і вологи.
- **Упорядковане зберігання:** Сітчасті кишені на блискавці та еластичні тримачі забезпечують видимість предметів і легкий доступ до них.
- **Гачок для підвішування:** Дозволяє підвісити несесер на дверях, поручні або гілці для зручного доступу.
- **Компактний дизайн:** Складається до компактного розміру для пакування в багаж або рюкзак.

2. Використання, обслуговування та догляд

Використання

- **Перед першим використанням:** Зніміть пакування та перевірте, чи всі блискавки та гачок працюють належним чином.
- **Пакування:** Щільно закривайте всі ємності, щоб запобігти протіканню. Важкі предмети розміщуйте в нижніх відділеннях.
- **Підвішування:** Розкладіть косметичку і підвісьте її за гачок на стійку опору.
- **Складання:** Закрийте всі блискавки, складіть косметичку уздовж секцій і застебніть зовнішню застібку.
- **Навантаження:** Не переповнюйте кишені й не закривайте блискавки силою. Бритви та ножиці тримайте закритими.
- **Водостійкість:** Матеріал водостійкий, але не водонепроникний. Не занурюйте косметичку у воду.

Умови експлуатації та зберігання

Параметр	Значення
Робоча температура	–20 до +60 °C
Температура зберігання	–30 до +60 °C
Умови зберігання	Зберігати в сухому, добре провітрюваному місці
Сонячне світло	Уникайте тривалого впливу прямого сонячного світла
Джерела тепла	Тримайте подалі від відкритого вогню та джерел тепла

Інструкції з догляду

Етап догляду	Інструкція
Чищення	Протирати вологою тканиною
Прання	Лише ручне прання, макс. 30 °C
Миючий засіб	Використовувати м'який миючий засіб
Відбілювання	Не відбілювати
Сушіння	Сушити на повітрі в повністю розкладеному вигляді; не сушити в сушарці
Прасування	Не прасувати

- **Зберігання:** Перед складанням спорожніть і висушіть несесер. Ніколи не зберігайте його мокрим або вологим, оскільки це може спричинити запах і цвіль.
- **Перевірка:** Регулярно перевіряйте шви, блискавки та гачок; негайно витирайте пролиті рідини. Не використовуйте косметичку поблизу відкритого вогню: синтетична тканина може плавитися.

Контакти

WhatsApp: +420 776 345 933

Електронна пошта: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot