

Neceser plegable

Manual del usuario



Contenido

1. Descripción general del producto	3
2. Uso, mantenimiento y cuidado	4
Contacto	6

1. Descripción general del producto

Los neceseres plegables son organizadores colgantes compactos diseñados para guardar artículos de aseo, productos de cuidado personal y artículos de higiene básicos. Son aptos para viajes, camping y uso cotidiano.

Este manual se aplica a todos los modelos, tamaños y colores de neceseres plegables. Las dimensiones, el peso, el material y la distribución de los compartimentos de su modelo figuran en la etiqueta del producto y en la hoja de datos del producto. Es posible que algunas de las características descritas a continuación no estén disponibles en todos los modelos.

Características

- **Material resistente al agua:** Protege el contenido de salpicaduras y humedad.
- **Almacenamiento organizado:** Los bolsillos de malla con cremallera y las bandas elásticas mantienen los objetos a la vista y al alcance.
- **Gancho para colgar:** Permite colgar el neceser de una puerta, una barra o una rama para acceder a él con comodidad.
- **Diseño compacto:** Se pliega hasta un tamaño compacto para guardarlo en el equipaje o en una mochila.

2. Uso, mantenimiento y cuidado

Uso

- **Antes del primer uso:** Retire el embalaje y compruebe que todas las cremalleras y el gancho funcionan correctamente.
- **Colocación del contenido:** Cierre bien todos los envases para evitar fugas. Coloque los objetos pesados en los compartimentos inferiores.
- **Colgado:** Despliegue el neceser y cuélguelo por el gancho de un soporte estable.
- **Plegado:** Cierre todas las cremalleras, pliegue el neceser por sus secciones y fije el cierre exterior.
- **Carga:** No llene en exceso los bolsillos ni fuerce el cierre de las cremalleras. Mantenga cubiertas las cuchillas de afeitar y las tijeras.
- **Resistencia al agua:** El material es resistente al agua, no impermeable. No sumerja el neceser.

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	-20 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 a +60 °C
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en seco y en un lugar bien ventilado
Luz solar	Evite la exposición prolongada a la luz solar directa
Fuentes de calor	Mantener alejados de llamas abiertas y fuentes de calor

Instrucciones de cuidado

Paso de cuidado	Instrucción
Limpieza	Limpiar con un paño húmedo
Lavado	Solo lavado a mano, máx. 30 °C
Detergente	Utilizar un detergente suave
Blanqueado	No usar lejía
Secado	Secar al aire, completamente desplegado; no usar secadora
Planchado	No planchar

-
- **Almacenamiento:** Vacíe y seque el neceser antes de plegarlo. No lo guarde nunca mojado ni húmedo, ya que puede provocar olor y moho.
 - **Inspección:** Revise periódicamente las costuras, las cremalleras y el gancho; limpie de inmediato los derrames. No utilice el neceser cerca de llamas abiertas: el tejido sintético puede fundirse.

Contacto

WhatsApp: +420 776 345 933

Correo electrónico: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot