

Organizér

Uživatelská příručka



2026

Obsah

1. Přehled produktu	3
2. Používání, údržba a péče	4
Kontakty:	5

1. Přehled produktu

Organizéry jsou odolné úložné tašky určené k bezpečnému uložení a přepravě nabíječek, kabelů a příslušenství, například nabíjecího vybavení pro elektromobily. Udrží vaše vybavení chráněné, uspořádané a snadno dohledatelné.

Tento návod platí pro všechny modely, velikosti a barvy organizérů. Rozměry, hmotnost, materiál a uspořádání přihrádek vašeho modelu jsou uvedeny na štítku produktu a v datovém listu produktu. Některé níže popsané funkce nemusí být dostupné u každého modelu.

Vlastnosti

- **Odolná tkanina:** Chrání obsah před prachem, nečistotami a opotřebením.
- **Přehledné uložení:** Udrží nabíječku, kabely a příslušenství na jednom místě.
- **Protiskluzové pásky se suchým zipem:** Přilnou ke koberci v zavazadlovém prostoru vozidla a brání sklouznutí tašky.
- **Lehké provedení:** Snadno se nosí i skladuje.

2. Používání, údržba a péče

Používání

- **Před prvním použitím:** Odstraňte obal a zkontrolujte, zda zipy fungují správně.
- **Balení:** Kabely zabalte volně, bez ostrých ohybů a zlomů. Zip nezavírejte silou.
- **Horké nebo mokré vybavení:** Před zabalením nechte nabíječku a kabely vychladnout a oschnout.
- **Ve vozidle:** Položte tašku na podlahu zavazadlového prostoru pásky se suchým zipem dolů. Na tašku nepokládejte těžké předměty.
- **Zatížení:** Tašku používejte pouze pro vybavení, pro které je určena. Nepřetěžujte ji.

Provozní a skladovací podmínky

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	–20 až +60 °C
Skladovací teplota	–30 až +60 °C
Podmínky skladování	Skladujte v suchu na dobře větraném místě
Sluneční světlo	Zamezte dlouhodobému působení přímého slunečního světla
Zdroje tepla	Chraňte před otevřeným ohněm a zdroji tepla

Pokyny k péči

Krok péče	Pokyn
Čištění	Otřete vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem
Praní	Pouze ruční praní, max. 30 °C
Prací prostředek	Používejte jemný prací prostředek
Bělení	Nebělit
Sušení	Sušte na vzduchu; nesusťte v sušičce
Žehlení	Nežehlit

- **Skladování:** Před uložením tašku vyprázdněte a vysušte. Nikdy ji neskladujte vlhkou, protože to může způsobit zápach a plíseň.
- **Pásky se suchým zipem:** Zbavte pásky se suchým zipem žmolků a nečistot tuhým kartáčem, aby si zachovaly přilnavost.
- **Kontrola:** Pravidelně kontrolujte švy, zipy a pásky se suchým zipem, zda nejsou opotřebené. Tašku udržujte mimo dosah otevřeného ohně: syntetická tkanina se může roztavit.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot