

Bolsa organizadora

Manual del usuario



Contenido

1. Descripción general del producto	3
2. Uso, mantenimiento y cuidado	4
Contactos:	5

1. Descripción general del producto

Las bolsas organizadoras son bolsas de almacenamiento resistentes diseñadas para guardar y transportar de forma segura cargadores, cables y accesorios, por ejemplo el equipo de carga de vehículos eléctricos. Mantienen su equipo protegido, ordenado y fácil de encontrar.

Este manual se aplica a todos los modelos, tamaños y colores de bolsas organizadoras. Las dimensiones, el peso, el material y la distribución de los compartimentos de su modelo figuran en la etiqueta del producto y en la hoja de datos del producto. Es posible que algunas de las características descritas a continuación no estén disponibles en todos los modelos.

Características

- **Tejido resistente:** Protege el contenido del polvo, la suciedad y el desgaste.
- **Almacenamiento organizado:** Mantiene el cargador, los cables y los accesorios en un mismo lugar.
- **Tiras de velcro antideslizantes:** Se adhieren a la alfombrilla del maletero del vehículo e impiden que la bolsa se deslice.
- **Diseño ligero:** Fácil de transportar y de guardar.

2. Uso, mantenimiento y cuidado

Uso

- **Antes del primer uso:** Retire el embalaje y compruebe que las cremalleras funcionan correctamente.
- **Colocación del contenido:** Enrolle los cables sin apretar, sin dobleces pronunciados ni torceduras. No fuerce el cierre de la cremallera.
- **Equipo caliente o mojado:** Deje que el cargador y los cables se enfríen y se sequen antes de guardarlos.
- **En el vehículo:** Coloque la bolsa en el suelo del maletero con las tiras de velcro hacia abajo. No coloque objetos pesados encima de la bolsa.
- **Carga:** Utilice la bolsa solo para el equipo para el que está diseñada. No la sobrecargue.

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	-20 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 a +60 °C
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en seco y en un lugar bien ventilado
Luz solar	Evite la exposición prolongada a la luz solar directa
Fuentes de calor	Mantener alejados de llamas abiertas y fuentes de calor

Instrucciones de cuidado

Paso de cuidado	Instrucción
Limpieza	Limpiar con un paño húmedo o un cepillo suave
Lavado	Solo lavado a mano, máx. 30 °C
Detergente	Utilizar un detergente suave
Blanqueado	No usar lejía
Secado	Secar al aire; no usar secadora
Planchado	No planchar

- **Almacenamiento:** Vacíe y seque la bolsa antes de guardarla. No la guarde nunca húmeda, ya que puede provocar olor y moho.
- **Tiras de velcro:** Elimine las pelusas y la suciedad de las tiras de velcro con un cepillo rígido para conservar su adherencia.
- **Inspección:** Revise periódicamente las costuras, las cremalleras y las tiras de velcro en busca de desgaste. Mantenga la bolsa alejada de llamas abiertas: el tejido sintético puede fundirse.

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot