

Borsa organizer

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Utilizzo, manutenzione e cura	4
Contatti:	5

1. Panoramica del prodotto

Le borse organizer sono borse di stoccaggio resistenti progettate per riporre e trasportare in sicurezza caricabatterie, cavi e accessori, ad esempio l'attrezzatura per la ricarica dei veicoli elettrici. Mantengono l'attrezzatura protetta, in ordine e facile da trovare.

Questo manuale si applica a tutti i modelli, le dimensioni e i colori delle borse organizer. Le dimensioni, il peso, il materiale e la disposizione degli scomparti del modello sono riportati sull'etichetta del prodotto e nella scheda tecnica del prodotto. Alcune delle caratteristiche descritte di seguito potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli.

Caratteristiche

- **Tessuto resistente:** Protegge il contenuto da polvere, sporco e usura.
- **Contenuto in ordine:** Tiene caricabatterie, cavi e accessori in un unico posto.
- **Strisce di velcro antiscivolo:** Aderiscono al tappetino del bagagliaio del veicolo e impediscono alla borsa di scivolare.
- **Design leggero:** Facile da trasportare e da riporre.

2. Utilizzo, manutenzione e cura

Utilizzo

- **Prima del primo utilizzo:** Rimuovere l'imballaggio e verificare che le cerniere funzionino correttamente.
- **Riempimento:** Avvolgere i cavi senza stringere, evitando curve strette o pieghe. Non forzare la chiusura della cerniera.
- **Attrezzatura calda o bagnata:** Lasciare raffreddare e asciugare caricabatterie e cavi prima di riporli.
- **Nel veicolo:** Posizionare la borsa sul piano del bagagliaio con le strisce di velcro rivolte verso il basso. Non appoggiare oggetti pesanti sopra la borsa.
- **Carico:** Utilizzare la borsa solo per l'attrezzatura per cui è progettata. Non sovraccaricarla.

Condizioni di funzionamento e di conservazione

Parametro	Valore
Temperatura di funzionamento	-20 a +60 °C
Temperatura di conservazione	-30 a +60 °C
Condizioni di conservazione	Conservare all'asciutto in un luogo ben ventilato
Luce solare	Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta
Fonti di calore	Tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore

Istruzioni per la cura

Fase di cura	Istruzione
Pulizia	Pulire con un panno umido o una spazzola morbida
Lavaggio	Solo lavaggio a mano, max 30 °C
Detersivo	Utilizzare un detersivo delicato
Candeggio	Non candeggiare
Asciugatura	Asciugare all'aria; non utilizzare l'asciugatrice
Stiratura	Non stirare

- **Conservazione:** Svuotare e asciugare la borsa prima di riporla. Non riporla mai umida, poiché ciò può causare odori e muffa.

- **Strisce di velcro:** Rimuovere pelucchi e sporco dalle strisce di velcro con una spazzola rigida per mantenerne l'aderenza.
- **Ispezione:** Controllare regolarmente cuciture, cerniere e strisce di velcro per verificare l'assenza di usura. Tenere la borsa lontana da fiamme libere: il tessuto sintetico può fondere.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot