

Organizer

Instrukcja obsługi



2026

Spis treści

1. Opis produktu	3
2. Użytkowanie, konserwacja i pielęgnacja	4
Kontakty:	5

1. Opis produktu

Organizery to wytrzymałe torby do bezpiecznego przechowywania i przewożenia ładowarek, kabli i akcesoriów, na przykład sprzętu do ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki nim sprzęt jest chroniony, uporządkowany i łatwy do znalezienia.

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich modeli, rozmiarów i kolorów organizatorów. Wymiary, masa, materiał i układ przegródek Twojego modelu podane są na etykiecie produktu oraz w karcie katalogowej produktu. Niektóre z opisanych poniżej funkcji mogą nie być dostępne w każdym modelu.

Cechy

- **Wytrzymała tkanina:** Chroni zawartość przed kurzem, brudem i zużyciem.
- **Uporządkowane przechowywanie:** Trzyma ładowarkę, kable i akcesoria w jednym miejscu.
- **Antypoślizgowe paski z rzepem:** Przyczepiają się do wykładziny bagażnika pojazdu i zapobiegają przesuwaniu się torby.
- **Lekka konstrukcja:** Łatwy w przenoszeniu i przechowywaniu.

2. Użytkowanie, konserwacja i pielęgnacja

Użytkowanie

- **Przed pierwszym użyciem:** Zdejmij opakowanie i sprawdź, czy zamki błyskawiczne działają prawidłowo.
- **Pakowanie:** Zwijaj kable luźno, bez ostrych zagięć i załamania. Nie zamykaj zamka błyskawicznego na siłę.
- **Gorący lub mokry sprzęt:** Przed spakowaniem pozwól ładowarce i kablom ostygnąć i wyschnąć.
- **W pojeździe:** Połóż torbę na podłodze bagażnika paskami z rzepem do dołu. Nie kładź ciężkich przedmiotów na torbie.
- **Obciążenie:** Używaj torby wyłącznie do sprzętu, do którego jest przeznaczona. Nie przeciążaj jej.

Warunki pracy i przechowywania

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	-20 do +60 °C
Temperatura przechowywania	-30 do +60 °C
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu
Światło słoneczne	Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie światło słoneczne
Źródła ciepła	Trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła

Instrukcja pielęgnacji

Etap pielęgnacji	Zalecenie
Czyszczenie	Przecierać wilgotną ściereczką lub miękką szczotką
Pranie	Wyłącznie pranie ręczne, maks. 30 °C
Detergent	Używać łagodnego detergentu
Wybielanie	Nie wybielać
Suszenie	Suszyć na powietrzu; nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie	Nie prasować

- **Przechowywanie:** Przed schowaniem opróżnij i wysusz torbę. Nigdy nie przechowuj jej wilgotnej, ponieważ może to powodować nieprzyjemny zapach i pleśń.
- **Paski z rzepem:** Usuń klaczki i brud z pasków z rzepem sztywną szczotką, aby zachować ich przyczepność.
- **Kontrola:** Regularnie sprawdzaj szwy, zamki błyskawiczne i paski z rzepem pod kątem zużycia. Trzymaj torbę z dala od otwartego ognia: tkanina syntetyczna może się stopić.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot