

Luz nocturna inteligente LED SN1

Manual de usuario



Contenido

1. Descripción general del producto.....	3
2. Funcionamiento	4
2.1. Primer uso	4
2.2. Indicador de carga.....	4
2.3. Modos de funcionamiento.....	4
3. Mantenimiento	5
4. Solución de problemas.....	5
Contactos:	6

1. Descripción general del producto



Fig.1. Luz nocturna inteligente LED SN1

Luz nocturna compacta con sensor de movimiento y sensor de luz. Se enciende automáticamente en la oscuridad cuando se detecta movimiento. El montaje magnético permite colocarla en cualquier superficie metálica o en la placa de montaje incluida.

2. Funcionamiento

2.1. Primer uso

1. Antes del primer uso, cargue completamente la luz nocturna mediante USB tipo C utilizando un adaptador de corriente USB estándar (no incluido).
2. Espere hasta que el indicador se ponga verde.
3. Fije la placa de montaje magnética en el lugar deseado (pared, armario, escalera, pasillo, etc.).
4. Coloque la luz nocturna sobre la placa; el imán la mantendrá en su sitio.
5. Use el botón para seleccionar el modo de funcionamiento deseado.

2.2. Indicador de carga

Color	Función
Rojo	Carga en curso
Verde	Completamente cargada

2.3. Modos de funcionamiento

El botón recorre tres modos:

Color	Función
ON	La luz permanece encendida continuamente (se puede usar como linterna normal/luz de emergencia)
AUTO	Modo inteligente: la luz se enciende automáticamente cuando se detecta movimiento, pero solo en condiciones de oscuridad; se apaga automáticamente unos 20 segundos después del último movimiento detectado
OFF	El dispositivo está apagado

3. Mantenimiento

- Limpie la carcasa con un paño suave y seco.
- No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes, ya que pueden dañar la superficie.
- Mantenga el puerto de carga libre de polvo y suciedad para conservar un rendimiento de carga óptimo.

4. Solución de problemas

Problema	Solución
La luz no se enciende en modo AUTO	Asegúrese de que el entorno esté suficientemente oscuro; el sensor de luz bloquea la activación con luz diurna
El sensor no responde al movimiento	Compruebe que el movimiento se produzca dentro del alcance de 3–5 m y del ángulo de detección de 110°
No hay luz en absoluto	Compruebe el nivel de carga de la batería y recárguela si es necesario
No carga	Compruebe que el cable USB tipo C esté bien conectado en ambos extremos; pruebe con otro cable/adaptador

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot