

Inteligentna lampka nocna MLL-SN3

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Obsługa.....	4
2.1. Pierwsze użycie	4
2.2. Wskaźnik ładowania.....	4
2.3. Tryby pracy.....	4
3. Konserwacja	5
4. Rozwiązywanie problemów	5
Kontakty:.....	6

1. Opis produktu



Rys.1. Inteligentna lampka nocna MLL-SN3

Kompaktowa prostokątna lampka nocna z czujnikiem ruchu PIR i czujnikiem światła otoczenia. Nieoślepiające, miękkie, przyciemnialne i regulowane światło (2700K / 4000K / 6500K). Włącza się automatycznie w ciemności po wykryciu ruchu. Magnetyczny montaż umożliwia umieszczenie jej na dowolnej metalowej powierzchni lub na dołączonej macie magnetycznej.

2. Obsługa

2.1. Pierwsze użycie

1. Przed pierwszym użyciem naładuj lampkę nocną w pełni przez USB-C, korzystając ze standardowej ładowarki USB (niedołączonej do zestawu).
2. Poczekaj, aż wskaźnik zaświeci się na zielono.
3. Przymocuj matę magnetyczną w wybranym miejscu (ściana, szafka, schody, korytarz itp.).
4. Umieść lampkę nocną na macie — magnes utrzyma ją na miejscu.
5. Użyj przycisku, aby wybrać żądany tryb pracy.

2.2. Wskaźnik ładowania

Kolor	Funkcja
Czerwony	Trwa ładowanie
Zielony	W pełni naładowana

2.3. Tryby pracy

Przycisk przełącza kolejno trzy tryby. Gdy światło jest włączone (ON), naciśnięcie przycisku przełącza również kolejno trzy temperatury barwowe: 2700K (biel ciepła), 4000K (biel naturalna) i 6500K (biel chłodna).

Kolor	Funkcja
ON	Światło świeci się nieprzerwanie (można używać jako zwykłej latarki/światła awaryjnego)
AUTO	Tryb inteligentny: światło włącza się automatycznie po wykryciu ruchu, ale tylko w ciemności; wyłącza się automatycznie ok. 20 sekund po ostatnim wykrytym ruchu
OFF	Urządzenie jest wyłączone

3. Konserwacja

- Przetrzyj obudowę miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię.
- Utrzymuj port ładowania wolny od kurzu i zanieczyszczeń, aby zapewnić optymalną wydajność ładowania.

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Światło nie włącza się w trybie AUTO	Upewnij się, że otoczenie jest wystarczająco ciemne — czujnik światła blokuje aktywację w świetle dziennym
Czujnik nie reaguje na ruch	Sprawdź, czy ruch odbywa się w zasięgu i polu wykrywania czujnika oraz czy nic nie zasłania soczewki czujnika
Brak jakiegokolwiek światła	Sprawdź poziom naładowania baterii i naładuj ją w razie potrzeby
Nie ładuje się	Sprawdź, czy kabel USB-C jest pewnie podłączony z obu stron; wypróbuj inny kabel/ładowarkę
Temperatura barwowa się nie zmienia	Naciśnij przycisk, gdy światło jest w trybie ON, aby przełączać 2700K / 4000K / 6500K

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot