

MIP-300 Black 1 B

Bedienungsanleitung



2026

Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Werksreset	4
3. Anschluss einer einzelnen Türstation	6
4. Anschluss mehrerer Türstationen	10
4.1. Anschluss der ersten Türstation	10
4.2. Anschluss weiterer Türstationen	15
Kontakte:.....	18

1. Produktübersicht



Abb. 1. MIP-300 Black 1 B

Die MIP-300 Black ist eine IP-Video-Türstation mit einem einzelnen Klingeltaster für zuverlässige, sichere Zugangskontrolle bei Privathäusern und gewerblichen Objekten mit einem einzigen Eingang. Sie ist in einem eleganten, schwarzen, witterungsbeständigen Gehäuse untergebracht und wird über ein Standard-IP-Netzwerk mit PoE-Unterstützung angeschlossen, wodurch ein separates Netzteil überflüssig wird. Die Türstation ermöglicht eine klare Zwei-Wege-Audio- und Videokommunikation mit dem angeschlossenen Innenmonitor und unterstützt flexible Zugangskontrolloptionen, einschließlich elektromechanischer und elektromagnetischer Schlossanschlüsse sowie der Integration eines externen Ausgangstasters. Das kompakte Design mit einem einzelnen Klingeltaster macht die MIP-300 Black zur idealen Wahl für Einfamilienhäuser, Büros und andere Objekte, die eine einfache, zuverlässige Zugangslösung benötigen.

2. Werksreset

1. Führen Sie einen Werksreset durch. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören



Abb. 2. Werksreset – Taste auf der Platte

2. Wählen Sie den Wert „System Settings“. Geben Sie die PIN „14142“ ein und klicken Sie auf „OK“
3. Setzen Sie das MIP75SD Silver Touch auf die Werkseinstellungen zurück.
Wählen Sie „System Settings“ → Geben Sie die PIN „1234“ ein → „System reset“




Abb. 3. Systemeinstellungen




Abb. 4. Bestätigung des Systemresets

3. Anschluss einer einzelnen Türstation

1. Wählen Sie den Wert „System Settings“




Abb. 5. Systemeinstellungen

2. Geben Sie die PIN „31415“ ein und klicken Sie auf „OK“




Abb. 6. PIN-Bestätigung

3. Wählen Sie „Apartment“, dann „Valid“, und drücken Sie „OK“, um die Einstellung zu bestätigen.




Abb. 7. Konfiguration von Gerätetyp und Entsperrung

4. Wählen Sie den Wert „Set Panel“





Abb. 8. Systemeinstellungen Set panel

5. Geben Sie die gewünschten Werte ein und drücken Sie dann „OK“
01 Erste Türstation

Füllen Sie die Felder aus




The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a blue header bar. Below the header, there is a blue button labeled 'Apartments'. The main content area is white and contains the following fields:

- Monitor Number:** 01Monitor
- Unlock Time(1-150s):** 150s
- Ring Volume(0-9):** 9
- Call Volume(0-15):** 15

To the right of these fields is a dark grey numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and an 'OK' button. A 'Back' button is located at the bottom left of the menu.

Abb. 9. Menü Set panel

6. Wenn alles in Ordnung ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt



The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a blue header bar. Below the header, there is a blue button labeled 'Apartments'. The main content area is white and contains the following fields:

- Monitor Number:** 01
- Unlock Time(1-150s):** 150s
- Ring Volume(0-9):** 9
- Call Volume(0-15):** 15

A dark grey overlay box is displayed in the center of the screen, containing the text 'Setting successful!' and a 'Tip' icon. The numeric keypad is visible behind the overlay. A 'Back' button is located at the bottom left of the menu.

Abb. 10. Bestätigung Set panel

7. Wählen Sie den Wert „Set Monitor“




Abb. 11. Systemeinstellungen Set monitor

8. Apartment“ – Taste für die Wohnungsnummer

- 01 Erste Taste
- 02 Zweite Taste
- 03 Dritte Taste
- 04 Vierte Taste
- Monitor:
- 01 Master
- 02 Slave




Abb. 12. Menü Set monitor

4. Anschluss mehrerer Türstationen

4.1. Anschluss der ersten Türstation

1. Führen Sie einen Werksreset für die erste Türstation durch. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören (erste Türstation)
2. Wählen Sie den Wert „System Settings“




Abb. 13. Systemeinstellungen

3. Geben Sie die PIN „31415“ ein und klicken Sie auf „OK“




Abb. 14. PIN-Bestätigung

4. Wählen Sie „Apartment“, dann „Valid“, und drücken Sie „OK“, um die Einstellung zu bestätigen.




Abb. 15. Konfiguration von Gerätetyp und Entsperrung

5. Wählen Sie den Wert „Set Panel“




Abb. 16. Systemeinstellungen Set panel

6. Geben Sie die gewünschten Werte ein und drücken Sie dann „OK“

01 – erste Türstation

Füllen Sie die Felder aus

Um eine zweite Türstation hinzuzufügen

Führen Sie einen Werksreset für die zweite Türstation durch. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis Sie

einen Piepton hören (zweite Türstation)

02 – zweite Türstation

Füllen Sie die Felder aus

Um eine dritte Türstation hinzuzufügen

Führen Sie einen Werksreset für die dritte Türstation durch. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis Sie

einen Piepton hören (dritte Türstation)

03 – dritte Türstation

Füllen Sie die Felder aus


Um eine vierte Türstation hinzuzufügen

Führen Sie einen Werksreset für die vierte Türstation durch. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis Sie

einen Piepton hören (vierte Türstation)

04 – vierte Türstation

Füllen Sie die Felder aus



The screenshot shows a 'Set Panel' interface with a dark blue header and footer. The main content area is white and contains a blue button labeled 'Apartments'. Below this, the 'Monitor Number' is set to '01Monitor'. To the right of the settings is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and an 'OK' button. The settings are as follows:

Setting	Value
Monitor Number	01Monitor
Unlock Time(1-150s)	150s
Ring Volume(0-9)	9
Call Volume(0-15)	15

At the bottom left, there is a blue button labeled 'Back'.

Abb. 17. Menü Set panel

7. Wenn alles in Ordnung ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt




Abb. 18. Bestätigung Set panel

8. Wählen Sie den Wert „Set Monitor“




Abb. 19. Systemeinstellungen Set monitor

9. Apartment – Taste für die Wohnungsnummer

- 01 Erste Taste
- 02 Zweite Taste
- 03 Dritte Taste
- 04 Vierte Taste

Monitor:

- 01 Master
- 02 Slave




Abb. 20. Menü Set monitor

4.2. Anschluss weiterer Türstationen

1. Führen Sie einen Werksreset für die erste Türstation durch. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören (erste Türstation)
2. Wählen Sie den Wert „System Settings“




Abb. 21. Systemeinstellungen

3. Geben Sie die PIN „31415“ ein und klicken Sie auf „OK“




Abb. 22. PIN-Bestätigung

4. Wählen Sie „Apartment“, dann „Valid“, und drücken Sie „OK“, um die Einstellung zu bestätigen.




Abb. 23. Konfiguration von Gerätetyp und Entsperrung

5. Wählen Sie den Wert „Set Panel“




Abb. 24. Systemeinstellungen Set monitor

6. Apartment – Taste für die Wohnungsnummer

- 01 Erste Taste
- 02 Zweite Taste
- 03 Dritte Taste
- 04 Vierte Taste

Monitor:

- 03 Master
- 04 Slave




Abb. 25. Menü Set monitor

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot