

MIP-300 Black 1 B

Instrukcja obsługi

*Myers*TM

2026

Spis treści

1. Przegląd produktu	3
2. Reset do ustawień fabrycznych.....	4
3. Podłączenie jednego panelu	6
4. Podłączenie wielu paneli	10
4.1. Podłączenie pierwszego panelu	10
4.2. Podłączenie dodatkowych paneli	15
Kontakty:.....	18

1. Przegląd produktu



Rys. 1. MIP-300 Black 1 B

MIP-300 Black to jednoprzyciskowy panel wywoławczy IP zaprojektowany do niezawodnej i bezpiecznej kontroli wejścia w domach prywatnych oraz instalacjach komercyjnych z jednym wejściem. Umieszczony w eleganckiej, czarnej, odpornej na warunki atmosferyczne obudowie, łączy się przez standardową sieć IP z obsługą PoE, eliminując potrzebę stosowania osobnego zasilacza. Panel zapewnia wyraźną dwukierunkową komunikację audio i wideo z podłączonym monitorem wewnętrznym oraz obsługuje elastyczne opcje kontroli dostępu, w tym podłączenie zamków elektromechanicznych i elektromagnetycznych oraz integrację z zewnętrznym przyciskiem wyjścia. Kompaktowa konstrukcja z jednym przyciskiem wywołania sprawia, że MIP-300 Black to idealny wybór dla domów jednorodzinnych, biur i innych obiektów wymagających prostego i niezawodnego rozwiązania dostępu.


2. Reset do ustawień fabrycznych

1. Wykonaj reset do ustawień fabrycznych. Przytrzymaj przycisk resetu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy




Rys. 2. Reset fabryczny – przycisk na płycie

2. Wybierz wartość „System Settings”. Wprowadź kod PIN „14142” i naciśnij „OK”
3. Przywróć ustawienia domyślne MIP75SD Silver Touch.
Wybierz „System Settings” → Wprowadź kod PIN „1234” → „System reset”




Rys. 3. Ustawienia systemowe



Rys. 4. Potwierdzenie resetu systemu


3. Podłączenie jednego panelu

1. Wybierz wartość „System Settings”




Rys. 5. Ustawienia systemowe

2. Wprowadź kod PIN „31415” i naciśnij „OK”




Rys. 6. Potwierdzenie kodu PIN

- Wybierz „Apartment”, następnie „Valid”, i naciśnij „OK”, aby potwierdzić ustawienie.



Rys. 7. Konfiguracja typu urządzenia i odblokowania


- Wybierz wartość „Set Panel”



Rys. 8. Ustawienia systemowe Set panel

5. Wprowadź żądane wartości, a następnie naciśnij „OK”
01 Pierwszy panel


Wypełnij pola



The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a dark blue header. Below the header is a white box containing the 'Apartments' section. The 'Monitor Number' is set to '01Monitor'. The 'Unlock Time(1-150s)' is set to '150s'. The 'Ring Volume(0-9)' is set to '9'. The 'Call Volume(0-15)' is set to '15'. To the right of these settings is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and an 'OK' button. A 'Back' button is located at the bottom left of the menu.

Rys. 9. Menu Set panel


6. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, wyświetli się komunikat o sukcesie



The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a dark blue header. Below the header is a white box containing the 'Apartments' section. The 'Monitor Number' is set to '01'. The 'Unlock Time(1-150s)' is set to '150s'. The 'Ring Volume(0-9)' is set to '9'. The 'Call Volume(0-15)' is set to '15'. A large dark grey box with the text 'Setting successful!' is overlaid on the settings. To the right of this box is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and an 'OK' button. A 'Back' button is located at the bottom left of the menu.

Rys. 10. Potwierdzenie Set panel

7. Wybierz wartość „Set Monitor”



Rys. 11. Ustawienia systemowe Set monitor

8. Apartment” – przycisk numeru mieszkania

01 Pierwszy przycisk

02 Drugi przycisk


03 Trzeci przycisk

04 Czwarty przycisk

Monitor:

01 Główny

02 Podrzędny




Rys. 12. Menu Set monitor

4. Podłączenie wielu paneli


4.1. Podłączenie pierwszego panelu

1. Wykonaj reset fabryczny pierwszego panelu. Przytrzymaj przycisk resetu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy (pierwszy panel)
2. Wybierz wartość „System Settings”




Rys. 13. Ustawienia systemowe

3. Wprowadź kod PIN „31415” i naciśnij „OK”




Rys. 14. Potwierdzenie kodu PIN

4. Wybierz „Apartment”, następnie „Valid”, i naciśnij „OK”, aby potwierdzić ustawienie.



Rys. 15. Konfiguracja typu urządzenia i odblokowania

5. Wybierz wartość „Set Panel”



Rys. 16. Ustawienia systemowe Set panel

6. Wprowadź żądane wartości, a następnie naciśnij „OK”

01 – pierwszy panel

Wypełnij pola

Aby dodać drugi panel

Wykonaj reset fabryczny drugiego panelu. Przytrzymaj przycisk resetu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy (drugi panel)

02 – drugi panel

Wypełnij pola

Aby dodać trzeci panel

Wykonaj reset fabryczny trzeciego panelu. Przytrzymaj przycisk resetu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy (trzeci panel)

03 – trzeci panel


Wypełnij pola

Aby dodać czwarty panel

Wykonaj reset fabryczny czwartego panelu. Przytrzymaj przycisk resetu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy (czwarty panel)


04 – czwarty panel

Wypełnij pola




Rys. 17. Menu Set panel

7. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, wyświetli się komunikat o sukcesie



Rys. 18. Potwierdzenie Set panel

8. Wybierz wartość „Set Monitor”



Rys. 19. Ustawienia systemowe Set monitor

9. Apartment” – przycisk numeru mieszkania

01 Pierwszy przycisk

02 Drugi przycisk


03 Trzeci przycisk

04 Czwarty przycisk

Monitor:

01 Główny


02 Podrzędny



Rys. 20. Menu Set monitor


4.2. Podłączenie dodatkowych paneli

1. Wykonaj reset fabryczny pierwszego panelu. Przytrzymaj przycisk resetu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy (pierwszy panel)
2. Wybierz wartość „System Settings”




Rys. 21. Ustawienia systemowe

3. Wprowadź kod PIN „31415” i naciśnij „OK”




Rys. 22. Potwierdzenie kodu PIN

4. Wybierz „Apartment”, następnie „Valid”, i naciśnij „OK”, aby potwierdzić ustawienie.



Rys. 23. Konfiguracja typu urządzenia i odblokowania

5. Wybierz wartość „Set Panel”



Rys. 24. Ustawienia systemowe Set monitor

6. Apartment” – przycisk numeru mieszkania

01 Pierwszy przycisk

02 Drugi przycisk


03 Trzeci przycisk

04 Czwarty przycisk

Monitor:

03 Główny

04 Podrzędny



Rys. 25. Menu Set monitor

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot