

Chytrá vodní fontána PFN-W4 Wi-Fi 3.5L bílá Myers

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Nastavení a připojení k Wi-Fi	3
3. Smart funkce v aplikaci	4
4. Údržba a čištění	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Chytrá vodní fontána

Technické parametry

Model: PFN-W4-W (Smart White Series)

Objem nádrže: 3,5 litru.

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz (aplikace Tuya Smart / Smart Life).

Filtrační systém: Pětistupňový (aktivní uhlí, pryskyřice, iontoměnič, bavlna, nerezové síto).

Napájení: 5V DC (USB kabel + adaptér).

Materiál: Zdravotně nezávadný ABS plast (BPA-free).

Indikátory: Inteligentní LED dioda (stav Wi-Fi a hladiny vody).

2. Nastavení a připojení k Wi-Fi

Příprava filtru: Nový filtr nechte 10 minut ponořený v misce s vodou a následně propláchněte.

Sestavení: Čerpadlo usadte do drážek na dně nádrže, nasadte filtrační nosič a doplňte vodu po značku MAX.

Párování:

Podržte ovládací tlačítko na fontáně (cca 5 sekund), dokud kontrolka nezačne modře blikat.

V aplikaci zvolte „Přidat zařízení“ a postupujte podle pokynů pro připojení k vaší 2,4 GHz Wi-Fi síti.

3. Smart funkce v aplikaci

Upozornění na vodu: Jakmile hladina klesne pod bezpečnou mez, telefon vám zašle notifikaci. Fontána v takovém případě automaticky vypne čerpadlo, aby nedošlo k poškození.

Správa filtru: Aplikace monitoruje zbývajících životnost filtru v procentech a upozorní vás na nutnost nákupu nového kusu.

Přepínání režimů: * Normal: Stálý proud vody pro maximální okysličení.

Smart: Intervalové čerpání, které prodlužuje životnost filtru i čerpadla.

Dálkové ovládání: Možnost vypnout fontánu na dálku, pokud například víte, že mazlíček není v dosahu.

4. Údržba a čištění

Čištění těla: Bílá nádrž je náchylnější na viditelný biofilm (sliz). Doporučujeme ji jednou týdně kompletně vypláchnout a otřít měkkou houbičkou.

Údržba čerpadla: Jednou za 14 dní rozeberte kryt čerpadla a vyjměte vrtulku. Vyčistěte ji od chlupů a vodního kamene. Čisté čerpadlo je základem tichého chodu (pod 30 dB).

Reset filtru: Po každé výměně filtru nezapomeňte v aplikaci resetovat časovač životnosti.

5. Bezpečnostní upozornění

Wi-Fi modul je citlivý na vlhkost. Při doplňování vody dbejte na to, aby voda nezatékala do konektorů nebo horní části elektroniky.

Pokud používáte velmi tvrdou vodu, doporučujeme ji předem přefiltrovat (např. v konvici), aby se na bílém plastu netvořily šedé usazeniny vodního kamene.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: <https://t.me/PartizanSupport> bot