

Venkovní kamera Outdoor Wi-Fi Bullet Myers

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a aplikace Partizan	3
3. Hlavní funkce v aplikaci Partizan	4
4. Údržba a péče	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Venkovní kamera

Technické parametry

Rozlišení: 2,0 MP (Full HD 1080p).

Konstrukce: Bullet (váleček) s nastavitelným kšiletem a kloubovým držákem.

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz + konektor RJ45 (pro případné drátové připojení).

Noční vidění: Výkonný IR přísvit s dosahem až 30 metrů.

Krytí: IP66 (plná odolnost proti dešti, sněhu a prachu).

Úložiště: Slot pro microSD kartu (až 128 GB).

Audio: Vestavěný mikrofón pro záznam okolního zvuku.

2. Instalace a aplikace Partizan

Příprava: Před finální montáží na zeď doporučujeme kameru spárovat s aplikací v blízkosti routeru.

Aplikace Partizan:

Otevřete aplikaci Partizan a klikněte na „+“.

Zvolte „Wireless Device“ (Bezdrátové zařízení).

Postupujte podle pokynů (připojení k napájení, zadání hesla k Wi-Fi).

Montáž: * Pomocí přiložené šablony vyvrtejte otvory a připevněte kameru na zeď či podbití střechy.

Nasměrujte objektiv na sledovanou oblast a dotáhněte fixační šrouby na kloubu.

Anténu natočte kolmo k zemi pro nejlepší příjem signálu.

3. Hlavní funkce v aplikaci Partizan

Živý náhled: Kdykoliv se podívejte, co se děje na vaší zahradě v reálném čase.

Detekce pohybu: Nastavte si zóny sledování. Pokud se v nich někdo objeví, aplikace Partizan vám okamžitě zašle notifikaci.

Smart IR: Kamera automaticky reguluje intenzitu infračerveného světla, aby obličeje osob v blízkosti nebyly v noci přesvícené (bílé skvrny).

Cloud & SD karta: Můžete si vybrat, zda chcete nahrávat pouze na kartu v kameře, nebo využít zabezpečený cloud Partizan pro případ, že by někdo kameru poškodil.

4. Údržba a péče

Čištění: Jednou za čas otřete krycí sklo objektivu. Pavučiny před objektivem mohou v noci způsobovat falešné poplachy a odlesky IR světla.

Wi-Fi signál: Pokud se video v aplikaci seká, zkontrolujte sílu signálu v místě montáže. Kovové fasády nebo tlusté zdi mohou signál výrazně tlumit.

Konektory: I když je kamera bezdrátová, napájecí konektor doporučujeme umístit do vodotěsné montážní krabice.

5. Bezpečnostní upozornění

Kamera je určena pro venkovní použití, ale neumísťujte ji do míst, kde by mohla být zcela ponořena pod vodu.

Anténu utahujte pouze s citem, aby nedošlo k poškození vnitřního závitu.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: <https://t.me/PartizanSupport> bot