

Тактична поясна сумка

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Використання, обслуговування та догляд	4
Контакти	5

1. Огляд продукту

Тактичні поясні сумки — це компактні сумки, що носяться на поясі й тримають необхідні речі та невелике спорядження завжди під рукою. Вони придатні для тактичних завдань, подорожей, активного відпочинку на природі та повсякденного використання.

Цей посібник стосується всіх моделей, розмірів і кольорів тактичних поясних сумок. Розміри, вага, матеріал і розташування відділень вашої моделі зазначені на етикетці виробу та в технічному описі виробу. Деякі з описаних нижче функцій можуть бути доступні не на всіх моделях.

Особливості

- **Міцна тканина:** Технічна тканина, стійка до стирання, для вимогливого використання.
- **Упорядковане зберігання:** Основне відділення та додаткові кишені підтримують лад і забезпечують легкий доступ до речей.
- **Приховане відділення:** Для непомітного зберігання документів і цінних речей.
- **Система кріплення MOLLE:** Дозволяє кріпити до сумки сумісні підсумки та аксесуари.
- **Смужка для нашивок:** Дозволяє кріпити до сумки нашивки.

2. Використання, обслуговування та догляд

Використання

- **Перед першим використанням:** Розпакуйте виріб і перевірте, чи всі блискавки та пояс працюють належним чином.
- **Носіння:** Застебніть пояс навколо талії та відрегулюйте його так, щоб сумка щільно прилягала.
- **Пакування:** Важкі предмети розміщуйте в основному відділенні; дрібні предмети тримайте в передній кишені, а документи — у прихованому відділенні.
- **Кріплення аксесуарів:** Протягніть ремінець підсумка по черзі крізь петлі MOLLE та стрічку підсумка, потім закріпіть кінець ремінця.
- **Навантаження:** Не перевантажуйте сумку і не закривайте блискавки силою. Тримайте гострі предмети подалі від тканини.

Умови експлуатації та зберігання

Параметр	Значення
Робоча температура	–20 до +60 °C
Температура зберігання	–30 до +60 °C
Умови зберігання	Зберігати в сухому, добре провітрюваному місці
Сонячне світло	Уникайте тривалого впливу прямого сонячного світла
Джерела тепла	Тримайте подалі від відкритого вогню та джерел тепла

Інструкції з догляду

Етап догляду	Інструкція
Чищення	Плями видаляти вологою тканиною або м'якою щіткою
Прання	Лише ручне прання, макс. 30 °C
Миючий засіб	Використовувати м'який миючий засіб
Відбілювання	Не відбілювати
Сушіння	Сушити на повітрі; не сушити в сушарці
Прасування	Не прасувати

-
- **Зберігання:** Перед чищенням спорожніть сумку. Ніколи не зберігайте її мокрою або вологою, оскільки це може спричинити неприємний запах і цвіль.
 - **Перевірка:** Регулярно перевіряйте шви, пояс і блискавки; тримайте блискавки вільними від піску та бруду. Не використовуйте сумку поблизу відкритого вогню: синтетична тканина може плавитися.

Контакти

WhatsApp: +420 776 345 933

Електронна пошта: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot