

Taktische Sling-Tasche

Benutzerhandbuch



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Verwendung, Wartung und Pflege	4
Kontakt.....	5

1. Produktübersicht

Taktische Sling-Taschen sind kompakte Umhängetaschen, mit denen Sie Alltagsgegenstände und kleine Ausrüstung stets griffbereit haben. Sie eignen sich für taktische Aufgaben, Reisen, Outdoor-Aktivitäten und den Alltag.

Diese Anleitung gilt für alle Modelle, Größen und Farben taktischer Sling-Taschen. Volumen, Abmessungen, Gewicht, Material und Fächeraufteilung Ihres Modells sind auf dem Produktetikett und im Produktdatenblatt angegeben. Einige der nachfolgend beschriebenen Merkmale sind möglicherweise nicht bei jedem Modell verfügbar.

Merkmale

- **Strapazierfähiges Gewebe:** Abriebfestes technisches Gewebe für anspruchsvollen Einsatz.
- **Mehrere Fächer:** Fächer mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung und schnellen Zugriff auf wichtige Gegenstände.
- **MOLLE-Befestigungssystem:** Ermöglicht das Anbringen kompatibler Taschen (Pouches) und Zubehörteile an der Tasche.
- **Patch-Fläche:** Ermöglicht das Anbringen von Patches an der Tasche.
- **Verstellbarer Gurt:** Ermöglicht die Anpassung der Tasche für bequemen Sitz quer über den Körper.

2. Verwendung, Wartung und Pflege

Verwendung

- **Vor dem ersten Gebrauch:** Entfernen Sie die Verpackung und prüfen Sie, ob alle Reißverschlüsse und der Gurt einwandfrei funktionieren.
- **Tragen:** Tragen Sie die Tasche quer über den Körper und stellen Sie den Gurt so ein, dass die Tasche eng anliegt.
- **Packen:** Legen Sie schwere Gegenstände in das Hauptfach, nah am Körper; bewahren Sie Kleinteile in den Außenfächern auf.
- **Zubehör befestigen:** Fädeln Sie den Riemen der Tasche abwechselnd durch die MOLLE-Schlaufen und das Gurtband der Tasche und sichern Sie dann das Riemenende.
- **Tragegriff:** Verwenden Sie den Griff, um die Tasche in der Hand zu tragen oder aufzuhängen.
- **Beladung:** Überladen Sie die Tasche nicht und erzwingen Sie das Schließen der Reißverschlüsse nicht. Halten Sie scharfe Gegenstände vom Gewebe fern.

Betriebs- und Lagerbedingungen

Parameter	Wert
Betriebstemperatur	–20 bis +60 °C
Lagertemperatur	–30 bis +60 °C
Lagerbedingungen	Trocken und an einem gut belüfteten Ort lagern
Sonnenlicht	Längere direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Wärmequellen	Von offenem Feuer und Wärmequellen fernhalten

Pflegehinweise

Pflegeschritt	Anweisung
Reinigung	Mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste fleckenweise reinigen
Waschen	Nur von Hand waschen, max. 30 °C
Waschmittel	Mildes Waschmittel verwenden
Bleichen	Nicht bleichen
Trocknen	An der Luft trocknen; nicht im Trockner trocknen
Bügeln	Nicht bügeln

-
- **Lagerung:** Leeren Sie die Tasche vor der Reinigung. Lagern Sie sie niemals nass oder feucht, da dies Geruch und Schimmel verursachen kann.
 - **Kontrolle:** Prüfen Sie Nähte, Gurt und Reißverschlüsse regelmäßig; halten Sie die Reißverschlüsse frei von Sand und Schmutz. Verwenden Sie die Tasche nicht in der Nähe von offenem Feuer: Synthetisches Gewebe kann schmelzen.

Kontakt

WhatsApp: +420 776 345 933

E-Mail: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot