

Sac bandoulière tactique

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Utilisation, entretien et soins	4
Contacts	5

1. Présentation du produit

Les sacs bandoulière tactiques sont des sacs d'épaule compacts conçus pour garder à portée de main les objets du quotidien et le petit équipement. Ils conviennent aux missions tactiques, aux voyages, aux activités de plein air et à un usage quotidien.

Ce manuel s'applique à tous les modèles, tailles et coloris de sacs bandoulière tactiques. La capacité, les dimensions, le poids, le matériau et l'agencement des compartiments de votre modèle sont indiqués sur l'étiquette du produit et dans la fiche technique du produit. Certaines des fonctionnalités décrites ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles.

Caractéristiques

- **Tissu résistant** : Tissu technique résistant à l'abrasion pour une utilisation intensive.
- **Plusieurs compartiments** : Compartiments zippés pour un rangement sûr et un accès rapide aux objets essentiels.
- **Système de fixation MOLLE** : Permet de fixer des pochettes et accessoires compatibles sur le sac.
- **Panneau à patchs** : Permet de fixer des patchs sur le sac.
- **Sangle réglable** : Permet d'ajuster le sac pour un port confortable en bandoulière.

2. Utilisation, entretien et soins

Utilisation

- **Avant la première utilisation** : Retirez l'emballage et vérifiez que toutes les fermetures éclair et la sangle fonctionnent correctement.
- **Port** : Portez le sac en bandoulière et ajustez la sangle pour que le sac soit bien plaqué contre le corps.
- **Chargement** : Placez les objets lourds dans le compartiment principal, près du corps ; rangez les petits objets dans les compartiments extérieurs.
- **Fixation des accessoires** : Faites passer la sangle de la pochette alternativement dans les passants MOLLE et dans les sangles de la pochette, puis sécurisez l'extrémité de la sangle.
- **Poignée de portage** : Utilisez la poignée pour porter le sac à la main ou pour l'accrocher.
- **Charge** : Ne surchargez pas le sac et ne forcez pas la fermeture des fermetures éclair. Tenez les objets pointus à l'écart du tissu.

Conditions de fonctionnement et de stockage

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Température de stockage	-30 à +60 °C
Conditions de stockage	Stocker au sec dans un endroit bien ventilé
Lumière du soleil	Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil
Sources de chaleur	Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur

Instructions d'entretien

Étape d'entretien	Instruction
Nettoyage	Nettoyer les taches avec un chiffon humide ou une brosse douce
Lavage	Lavage à la main uniquement, max. 30 °C
Détergent	Utiliser un détergent doux
Blanchiment	Ne pas blanchir
Séchage	Sécher à l'air libre ; ne pas utiliser de sèche-linge
Repasse	Ne pas repasser

-
- **Stockage** : Videz le sac avant de le nettoyer. Ne le rangez jamais mouillé ou humide, car cela peut provoquer des odeurs et des moisissures.
 - **Inspection** : Vérifiez régulièrement les coutures, la sangle et les fermetures éclair ; maintenez les fermetures éclair exemptes de sable et de saleté. N'utilisez pas le sac près d'une flamme nue : le tissu synthétique peut fondre.

Contacts

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail : support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot