

Borsa a tracolla tattica

Manuale utente



Indice

1. Panoramica del prodotto	3
2. Utilizzo, manutenzione e cura.....	4
Contatti	5

1. Panoramica del prodotto

Le borse a tracolla tattiche sono borse compatte da spalla progettate per tenere a portata di mano gli oggetti di uso quotidiano e la piccola attrezzatura. Sono adatte a compiti tattici, viaggi, attività all'aperto e uso quotidiano.

Questo manuale si applica a tutti i modelli, le dimensioni e i colori delle borse a tracolla tattiche. La capacità, le dimensioni, il peso, il materiale e la disposizione degli scomparti del modello sono riportati sull'etichetta del prodotto e nella scheda tecnica del prodotto. Alcune delle caratteristiche descritte di seguito potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli.

Caratteristiche

- **Tessuto resistente:** Tessuto tecnico resistente all'abrasione per un uso intensivo.
- **Più scomparti:** Scomparti con cerniera per riporre in sicurezza e accedere rapidamente agli oggetti essenziali.
- **Sistema di fissaggio MOLLE:** Consente di fissare alla borsa pouch e accessori compatibili.
- **Pannello per patch:** Consente di applicare patch alla borsa.
- **Cinghia regolabile:** Consente di regolare la borsa per una vestibilità comoda a tracolla.

2. Utilizzo, manutenzione e cura

Utilizzo

- **Prima del primo utilizzo:** Rimuovere l'imballaggio e verificare che tutte le cerniere e la cinghia funzionino correttamente.
- **Come indossarla:** Indossare la borsa a tracolla e regolare la cinghia in modo che la borsa aderisca bene al corpo.
- **Riempimento:** Collocare gli oggetti pesanti nello scomparto principale, vicino al corpo; riporre gli oggetti piccoli negli scomparti esterni.
- **Fissaggio degli accessori:** Far passare la cinghia del pouch alternativamente attraverso le asole MOLLE e il nastro del pouch, quindi fissare l'estremità della cinghia.
- **Maniglia:** Utilizzare la maniglia per trasportare la borsa a mano o per appenderla.
- **Carico:** Non sovraccaricare la borsa e non forzare la chiusura delle cerniere. Tenere gli oggetti appuntiti lontani dal tessuto.

Condizioni di funzionamento e di conservazione

Parametro	Valore
Temperatura di funzionamento	-20 a +60 °C
Temperatura di conservazione	-30 a +60 °C
Condizioni di conservazione	Conservare all'asciutto in un luogo ben ventilato
Luce solare	Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta
Fonti di calore	Tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore

Istruzioni per la cura

Fase di cura	Istruzione
Pulizia	Pulire le macchie con un panno umido o una spazzola morbida
Lavaggio	Solo lavaggio a mano, max 30 °C
Detersivo	Utilizzare un detersivo delicato
Candeggio	Non candeggiare
Asciugatura	Asciugare all'aria; non utilizzare l'asciugatrice
Stiratura	Non stirare

-
- **Conservazione:** Svuotare la borsa prima della pulizia. Non riporla mai bagnata o umida, poiché ciò può causare odori e muffa.
 - **Ispezione:** Controllare regolarmente cuciture, cinghia e cerniere; mantenere le cerniere libere da sabbia e sporco. Non utilizzare la borsa vicino a fiamme libere: il tessuto sintetico può fondere.

Contatti

WhatsApp: +420 776 345 933

Email: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot