

Тактична сумка-слінг

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Використання, обслуговування та догляд	4
Контакти	5

1. Огляд продукту

Тактичні сумки-слінги — це компактні сумки через плече, призначені для того, щоб предмети повсякденного вжитку та невелике спорядження завжди були під рукою. Вони придатні для тактичних завдань, подорожей, активного відпочинку на природі та повсякденного використання. Цей посібник стосується всіх моделей, розмірів і кольорів тактичних сумок-слінгів. Об'єм, розміри, вага, матеріал і розташування відділень вашої моделі зазначені на етикетці виробу та в технічному описі виробу. Деякі з описаних нижче функцій можуть бути доступні не на всіх моделях.

Особливості

- **Міцна тканина:** Технічна тканина, стійка до стирання, для вимогливого використання.
- **Кілька відділень:** Відділення на блискавці для безпечного зберігання та швидкого доступу до необхідних речей.
- **Система кріплення MOLLE:** Дозволяє кріпити до сумки сумісні підсумки та аксесуари.
- **Панель для нашивок:** Дозволяє кріпити до сумки нашивки.
- **Регульований ремінь:** Дозволяє підігнати сумку для зручного носіння через плече.

2. Використання, обслуговування та догляд

Використання

- **Перед першим використанням:** Розпакуйте виріб і перевірте, чи всі блискавки та ремінь працюють належним чином.
- **Носіння:** Носіть сумку через плече навскіс і відрегулюйте ремінь так, щоб сумка щільно прилягала.
- **Пакування:** Важкі предмети розміщуйте в основному відділенні ближче до тіла; дрібні предмети тримайте у зовнішніх відділеннях.
- **Кріплення аксесуарів:** Протягніть ремінець підсумка по черзі крізь петлі MOLLE та стрічку підсумка, потім закріпіть кінець ремінця.
- **Ручка:** Використовуйте ручку, щоб носити сумку в руці або повісити її.
- **Навантаження:** Не перевантажуйте сумку і не закривайте блискавки силою. Тримайте гострі предмети подалі від тканини.

Умови експлуатації та зберігання

Параметр	Значення
Робоча температура	–20 до +60 °C
Температура зберігання	–30 до +60 °C
Умови зберігання	Зберігати в сухому, добре провітрюваному місці
Сонячне світло	Уникайте тривалого впливу прямого сонячного світла
Джерела тепла	Тримайте подалі від відкритого вогню та джерел тепла

Інструкції з догляду

Етап догляду	Інструкція
Чищення	Плями видаляти вологою тканиною або м'якою щіткою
Прання	Лише ручне прання, макс. 30 °C
Миючий засіб	Використовувати м'який миючий засіб
Відбілювання	Не відбілювати
Сушіння	Сушити на повітрі; не сушити в сушарці
Прасування	Не прасувати

-
- **Зберігання:** Перед чищенням спорожніть сумку. Ніколи не зберігайте її мокрою або вологою, оскільки це може спричинити неприємний запах і цвіль.
 - **Перевірка:** Регулярно перевіряйте шви, ремінь і блискавки; тримайте блискавки вільними від піску та бруду. Не використовуйте сумку поблизу відкритого вогню: синтетична тканина може плавитися.

Контакти

WhatsApp: +420 776 345 933

Електронна пошта: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot