

Fastdry Towel

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Використання, обслуговування та догляд	4
3. Контакти	5

1. Огляд продукту

Fastdry Towel — м'який, легкий і швидковисихаючий рушник, створений для комфорту та практичності. Підходить для подорожей, кемпінгу, тренувань у спортзалі та відпочинку біля води. Цей посібник стосується всіх розмірів і кольорів рушника Fastdry Towel. Розмір, вага та склад матеріалу вашої моделі вказані на етикетці виробу та в його технічному описі.

Особливості

- **Швидке висихання:** Висихає значно швидше, ніж звичайний бавовняний рушник; ідеальний для використання на природі та під час активного відпочинку.
- **Легкий і компактний:** Легко складається й займає мінімум місця в сумці.
- **Універсальне використання:** Підходить для пляжу, басейну, спортзалу та будь-якої активності на свіжому повітрі.

2. Використання, обслуговування та догляд

Використання

- **Перед першим використанням:** Виперіть рушник, щоб видалити виробничі залишки.
- **Витирання тіла:** М'яко промокайте шкіру, а не розтирайте — так рушник краще вбирає вологу.
- **Після використання:** Витрусіть пісок і бруд, потім повісьте рушник сушитися в провітрюваному місці.
- **Пакування:** Складайте або згортайте рушник лише тоді, коли він повністю сухий.

Умови експлуатації та зберігання

Параметр	Значення
Робоча температура	Від -20 до +60 °C
Температура зберігання	Від -30 до +60 °C
Умови зберігання	Зберігати в сухому, добре провітрюваному місці
Сонячне світло	Уникати тривалого прямого сонячного світла
Джерела тепла	Подалі від відкритого вогню та джерел тепла

Інструкції з догляду

Етап догляду	Вказівка
Прання	Машинне прання, макс. 40 °C, зі схожими кольорами
Мийний засіб	Використовувати м'який мийний засіб
Ополіскувач	Не використовувати; знижує вбирність
Відбілювання	Не відбілювати
Сушіння	Сушити на повітрі або в сушарці за низької температури
Прасування	Не прасувати

- **Зберігання:** Ніколи не зберігайте рушник мокрим або вологим: це може спричинити неприємний запах і пліснявину.
- **Перевірка:** Регулярно перевіряйте рушник на зношення. Не використовуйте його поблизу відкритого вогню: синтетична тканина може плавитися.

Контакти

WhatsApp: +420 776 345 933

Email: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
