

Przenośny filtr do wody

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Przegląd produktu	3
2. Użytkowanie, konserwacja i pielęgnacja	4
Kontakt	5

1. Przegląd produktu

Przenośne filtry do wody to kompaktowe urządzenia do filtrowania wody z naturalnych źródeł podczas wędrówek, biwakowania, podróży i aktywności outdoorowych. W zależności od modelu mogą być używane jako słomka do picia lub podłączane do butelki albo worka na wodę i mogą mieć funkcje survivalowe, takie jak gwizdek, kompas lub karabińczyk.

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich modeli i kolorów przenośnych filtrów do wody. Wydajność filtracji, przepływ, żywotność filtra, wymiary i masa Twojego modelu podane są na etykiecie produktu oraz w karcie katalogowej produktu. Niektóre z opisanych poniżej funkcji mogą nie być dostępne w każdym modelu.

Cechy

- **Kompaktowa konstrukcja:** Lekki filtr do noszenia w terenie.
- **Długa żywotność filtra:** Przefiltrowuje duże ilości wody przed koniecznością wymiany.
- **Wytrzymała obudowa:** Odporna na uderzenia plastikowa obudowa.
- **Funkcje survivalowe:** Gwizdek, kompas i karabińczyk, w zależności od modelu.

2. Użytkowanie, konserwacja i pielęgnacja

Użytkowanie

- **Przed pierwszym użyciem:** Zdejmij nakładki i przepłucz filtr wodą, wylewając pierwszą porcję.
- **Źródło wody:** Używaj możliwie najczystszej wody. Pozwól, aby mętna woda opadła, lub wstępnie przefiltruj ją przez tkaninę.
- **Picie:** Pij przez ustnik lub podłącz filtr do butelki albo worka na wodę. Trzymaj wylot z dala od niefiltrowanej wody.
- **Ograniczenia:** O ile dla Twojego modelu nie podano inaczej, filtr nie usuwa wirusów, substancji chemicznych, soli ani metali ciężkich. Nie używaj go z wodą morską.
- **Żywotność filtra:** Wymień filtr po osiągnięciu jego znamionowej objętości lub gdy przepływ spada i nie można go przywrócić.

Warunki pracy i przechowywania

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	0 do +50 °C
Temperatura przechowywania	-30 do +60 °C (tylko suchy filtr)
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym miejscu; po użyciu chronić przed zamarznięciem
Światło słoneczne	Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie światło słoneczne
Źródła ciepła	Trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła

Instrukcja pielęgnacji

Etap pielęgnacji	Zalecenie
Przepłukiwanie	Po każdym użyciu przepłukać czystą wodą
Czyszczenie obudowy	Przecierać wilgotną ściereczką
Gorąca woda	Nie używać wrzątku
Środki chemiczne	Nie stosować wewnątrz wybielaczy, rozpuszczalników ani detergentów
Suszenie	Wytrząsnąć wodę; suszyć na powietrzu ze zdjętymi nakładkami
Zamarzanie	Nie dopuścić do zamarznięcia mokrego filtra

-
- **Przechowywanie:** Przed długotrwałym przechowywaniem całkowicie wysusz filtr, a następnie załóż nakładki, aby zachować jego czystość.
 - **Kontrola:** Przed każdym użyciem sprawdź obudowę i nakładki pod kątem pęknięć. Nie używaj filtra, który zamarł w stanie mokrym lub jest pęknięty, ponieważ może już nie filtrować wody w sposób bezpieczny.

Kontakt

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot