

Taktický batoh

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. Používání, údržba a péče.....	4
Kontakty:	6

1. Přehled produktu

Taktické batohy jsou odolné, funkční batohy určené pro turistiku, outdoorové aktivity, cestování a každodenní používání. Kombinují pevnou technickou tkaninu, praktické uspořádání přihrádek a systém uchycení pro doplňkovou výstroj.

Tento návod platí pro všechny modely, objemy a barvy taktických batohů. Objem, rozměry, hmotnost, materiál a výbava vašeho modelu jsou uvedeny na štítku produktu a v datovém listu produktu. Některé níže popsané funkce nemusí být dostupné u každého modelu.

Vlastnosti

- **Odolná tkanina:** Technická tkanina odolná proti oděru pro náročné venkovní použití.
- **Systém uchycení MOLLE:** Umožňuje připevnit k batohu kompatibilní sumky (pouche) a příslušenství.
- **Nastavitelný objem:** Kompresní popruhy stabilizují náklad a zmenšují objem, když batoh není plný.
- **Ergonomická zádová část:** Polstrovaná zádová část a ramenní popruhy pro pohodlné nošení.

2. Používání, údržba a péče

Používání

- **Před prvním použitím:** Odstraňte obal a zkontrolujte, zda všechny zipy, spony a popruhy fungují správně.
- **Nastavení:** Nastavte ramenní popruhy tak, aby batoh přiléhal k zádům.
- **Balení:** Těžké předměty ukládejte blízko zad; utáhněte kompresní popruhy, aby byl náklad zajištěn.
- **Pripevnění příslušenství:** Popruh sumky střídavě provlékejte otvory MOLLE a popruhovou páskou sumky a poté zajistěte konec popruhu.
- **Hydratační systém:** Pokud je součástí výbavy, protáhněte hadičku hydratačního vaku hydratačním průchodem.
- **Zatížení:** Batoh nepřetěžujte a zipy nezavírejte násilím. Ostré předměty udržujte mimo tkaninu.

Provozní a skladovací podmínky

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	–20 až +60 °C
Skladovací teplota	–30 až +60 °C
Podmínky skladování	Skladujte v suchu na dobře větraném místě
Sluneční světlo	Zamezte dlouhodobému působení přímého slunečního světla
Zdroje tepla	Chraňte před otevřeným ohněm a zdroji tepla

Pokyny k péči

Krok péče	Pokyn
Čištění	Skvrny čistěte vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem
Praní	Pouze ruční praní, max. 30 °C
Prací prostředek	Používejte jemný prací prostředek
Bělení	Nebělit
Sušení	Sušte na vzduchu; nesusťte v sušičce
Žehlení	Nežehlit

-
- **Skladování:** Před čištěním batoh vyprázdněte. Nikdy jej neskladujte mokrý nebo vlhký, protože to může způsobit zápach a plíseň.
 - **Kontrola:** Pravidelně kontrolujte švy, popruhy, spony a zipy; udržujte zipy bez písku a nečistot. Batoh nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně: syntetická tkanina se může roztavit.

Kontakty:

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot