

Mochila táctica

Manual del usuario



Contenido

1. Descripción general del producto	3
2. Uso, mantenimiento y cuidado	4
Contacto:	6

1. Descripción general del producto

Las mochilas tácticas son mochilas resistentes y funcionales diseñadas para senderismo, actividades al aire libre, viajes y uso cotidiano. Combinan un tejido técnico robusto, una distribución práctica de compartimentos y un sistema de fijación para equipo adicional.

Este manual se aplica a todos los modelos, capacidades y colores de mochilas tácticas. La capacidad, las dimensiones, el peso, el material y las características de su modelo figuran en la etiqueta del producto y en la hoja de datos del producto. Es posible que algunas de las características descritas a continuación no estén disponibles en todos los modelos.

Características

- **Tejido resistente:** Tejido técnico resistente a la abrasión para un uso exigente al aire libre.
- **Sistema de fijación MOLLE:** Permite acoplar bolsas (pouches) y accesorios compatibles a la mochila.
- **Volumen ajustable:** Las correas de compresión estabilizan la carga y reducen el volumen cuando la mochila no está llena.
- **Panel dorsal ergonómico:** Panel dorsal acolchado y tirantes para un transporte cómodo.

2. Uso, mantenimiento y cuidado

Uso

- **Antes del primer uso:** Retire el embalaje y compruebe que todas las cremalleras, hebillas y correas funcionan correctamente.
- **Ajuste:** Ajuste los tirantes para que la mochila quede pegada a la espalda.
- **Carga:** Coloque los objetos pesados cerca de la espalda; apriete las correas de compresión para asegurar la carga.
- **Fijación de accesorios:** Pase la correa de la bolsa alternativamente por las ranuras MOLLE y por la cinta de la bolsa y, a continuación, asegure el extremo de la correa.
- **Sistema de hidratación:** Si lo lleva, pase el tubo del depósito por el orificio de hidratación.
- **Peso:** No sobrecargue la mochila ni fuerce el cierre de las cremalleras. Mantenga los objetos afilados alejados del tejido.

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	-20 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 a +60 °C
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en seco y en un lugar bien ventilado
Luz solar	Evite la exposición prolongada a la luz solar directa
Fuentes de calor	Mantener alejados de llamas abiertas y fuentes de calor

Instrucciones de cuidado

Paso de cuidado	Instrucción
Limpieza	Limpiar las manchas con un paño húmedo o un cepillo suave
Lavado	Solo lavado a mano, máx. 30 °C
Detergente	Utilizar un detergente suave
Blanqueado	No usar lejía
Secado	Secar al aire; no usar secadora
Planchado	No planchar

-
- **Almacenamiento:** Vacíe la mochila antes de limpiarla. No la guarde nunca mojada ni húmeda, ya que puede provocar olor y moho.
 - **Inspección:** Revise periódicamente las costuras, las correas, las hebillas y las cremalleras; mantenga las cremalleras libres de arena y suciedad. No utilice la mochila cerca de llamas abiertas: el tejido sintético puede fundirse.

Contacto:

WhatsApp: +420 776 345 933

Correo electrónico: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot