

Тактичний рюкзак

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Використання, обслуговування та догляд	4
Контакти:	6

1. Огляд продукту

Тактичні рюкзаки — це міцні, функціональні рюкзаки, призначені для походів, активного відпочинку на природі, подорожей і повсякденного використання. Вони поєднують міцну технічну тканину, практичне розташування відділень і систему кріплення додаткового спорядження. Цей посібник стосується всіх моделей, об'ємів і кольорів тактичних рюкзаків. Об'єм, розміри, вага, матеріал і набір функцій вашої моделі зазначені на етикетці виробу та в технічному описі виробу. Деякі з описаних нижче функцій можуть бути доступні не на всіх моделях.

Особливості

- **Міцна тканина:** Технічна тканина, стійка до стирання, для вимогливого використання на відкритому повітрі.
- **Система кріплення MOLLE:** Дозволяє кріпити до рюкзака сумісні підсумки та аксесуари.
- **Регульований об'єм:** Компресійні ремені стабілізують вантаж і зменшують об'єм, коли рюкзак не заповнений.
- **Ергономічна спинка:** М'яка спинка та плечові лямки для зручного перенесення.

2. Використання, обслуговування та догляд

Використання

- **Перед першим використанням:** Зніміть пакування та перевірте, чи всі блискавки, пряжки та ремені працюють належним чином.
- **Підгонка:** Відрегулюйте плечові лямки так, щоб рюкзак щільно прилягав до спини.
- **Пакування:** Розміщуйте важкі предмети ближче до спини; затягніть компресійні ремені, щоб закріпити вантаж.
- **Кріплення аксесуарів:** Протягніть ремінець підсумка по черзі крізь петлі MOLLE та стрічку підсумка, потім закріпіть кінець ремінця.
- **Гідратаційна система:** За наявності проведіть трубку резервуара крізь гідратаційний отвір.
- **Навантаження:** Не перевантажуйте рюкзак і не закривайте блискавки силою. Тримайте гострі предмети подалі від тканини.

Умови експлуатації та зберігання

Параметр	Значення
Робоча температура	-20 до +60 °C
Температура зберігання	-30 до +60 °C
Умови зберігання	Зберігати в сухому, добре провітрюваному місці
Сонячне світло	Уникайте тривалого впливу прямого сонячного світла
Джерела тепла	Тримайте подалі від відкритого вогню та джерел тепла

Інструкції з догляду

Етап догляду	Інструкція
Чищення	Плями видаляти вологою тканиною або м'якою щіткою
Прання	Лише ручне прання, макс. 30 °C
Миючий засіб	Використовувати м'який миючий засіб
Відбілювання	Не відбілювати
Сушіння	Сушити на повітрі; не сушити в сушарці
Прасування	Не прасувати

-
- **Зберігання:** Перед чищенням спорожніть рюкзак. Ніколи не зберігайте його мокрим або вологим, оскільки це може спричинити запах і цвіль.
 - **Перевірка:** Регулярно перевіряйте шви, ремені, пряжки та блискавки; тримайте блискавки вільними від піску та бруду. Не використовуйте рюкзак поблизу відкритого вогню: синтетична тканина може плавитися.

Контакти:

WhatsApp: +420 776 345 933

Електронна пошта: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot