

Душовий намет

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Використання, обслуговування та догляд	4
3. Встановлення та складання	6
Контакти	7

1. Огляд продукту

Душові намети — це легкі портативні укриття, що забезпечують приватність під час душу, перевдягання чи відпочинку просто неба. Вони придатні для кемпінгу, риболовлі, походів, пікніків та інших видів активного відпочинку на природі.

Цей посібник стосується всіх моделей, розмірів і кольорів душових наметів. Місткість, розміри, вага, матеріали та водонепроникність вашої моделі зазначені на етикетці виробу та в технічному описі виробу. Деякі з описаних нижче функцій можуть бути доступні не на всіх моделях.

Особливості

- **Самонесна конструкція:** Швидко розкривається та встановлюється.
- **Водонепроникна тканина:** Захищає від легкого дощу.
- **УФ-стійка тканина:** Стійка до дії сонячних променів.
- **Повітропроникна конструкція:** Забезпечує комфортну вентиляцію всередині намету.

2. Використання, обслуговування та догляд

Використання

- **Перед першим використанням:** Перевірте тканину, дуги та блискавки на відсутність пошкоджень. Потренуйтеся встановлювати й складати намет перед поїздкою.
- **Встановлення:** Виберіть рівну, тверду поверхню без гострих предметів. За вітряної погоди закріпіть намет кілками та відтяжками, якщо вони є в комплекті.
- **Душ:** Не вішайте водний мішок чи інші навантаження на каркас намету, якщо ваша модель не призначена для цього.
- **Погода:** Навет призначений лише для легкого дощу. Не використовуйте його за сильного вітру, під час грози чи снігу.
- **Складання:** Застебніть усі блискавки й складіть намет, як описано в розділі 3. Не докладайте зусиль до каркаса надмірно.

Умови експлуатації та зберігання

Параметр	Значення
Робоча температура	0 до +50 °C
Температура зберігання	–30 до +60 °C
Умови зберігання	Зберігати повністю сухим у добре провітрюваному місці
Сонячне світло	Уникайте тривалого впливу прямого сонячного світла
Джерела тепла	Тримайте подалі від відкритого вогню та джерел тепла

Інструкції з догляду


Етап догляду	Інструкція
Чищення	Протирати вологою тканиною або м'якою щіткою
Прання	Не прати в пральній машині
Миючий засіб	Використовувати лише м'яке мило
Відбілювання	Не відбілювати та не використовувати розчинники
Сушіння	Перед пакуванням повністю висушити; не сушити в сушарці
Прасування	Не прасувати

-
- **Зберігання:** Витрусіть пісок і бруд та повністю висушіть намет перед пакуванням. Ніколи не зберігайте його вологим, оскільки це може спричинити запах і цвіль.
 - **Перевірка:** Регулярно перевіряйте тканину, шви, дуги та блискавки. Не використовуйте намет поблизу відкритого вогню чи обігрівачів: синтетична тканина може плавитися.


3. Встановлення та складання

Наведені нижче кроки стосуються душових наметів типу рор-уп. Ваша модель може трохи відрізнятися.


Встановлення



1. Дістаньте намет із чохла для перенесення та розстебніть еластичний шнур.




2. Тримайте намет подалі від обличчя та інших людей і відпустіть його на відкритому місці. Навет розкриється автоматично.




3. Закріпіть намет кілками, якщо вони є в комплекті.


Складання



1. Станьте однією ногою на дно намету, тримайте верх обома руками та складіть намет досередини.




2. Складіть дах донизу до дна та притримайте його ногою.




3. Обома руками стягніть дві дугоподібні сторони разом досередини.




4. Однією рукою притримуйте дуги, що накладаються, а другою — складений дах.




5. Не знімаючи ноги з дна, поступово заштовхуйте складений дах усередину.



6. Притисніть одну дугу вниз, а другу заштовхніть досередини поверх неї, доки вони не накладуться.



7. Придавіть складений намет до плоскої круглої форми.



8. Зафіксуйте складений намет еластичним шнуром.



9. Покладіть намет і все приладдя до чохла для перенесення.

Контакти

WhatsApp: +420 776 345 933

Електронна пошта: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot