

Tienda de ducha

Manual del usuario



Contenido

1. Descripción general del producto	3
2. Uso, mantenimiento y cuidado	4
3. Montaje y plegado	5
Contacto	6

1. Descripción general del producto

Las tiendas de ducha son refugios portátiles y ligeros que ofrecen privacidad para ducharse, cambiarse o relajarse al aire libre. Son aptas para camping, pesca, senderismo, picnics y otras actividades al aire libre. Este manual se aplica a todos los modelos, tamaños y colores de tiendas de ducha. La capacidad, las dimensiones, el peso, los materiales y la impermeabilidad de su modelo figuran en la etiqueta del producto y en la hoja de datos del producto. Es posible que algunas de las características descritas a continuación no estén disponibles en todos los modelos.

Características

- **Diseño autoportante:** Se abre y se monta rápidamente.
- **Tejido impermeable:** Protege de la lluvia ligera.
- **Tejido resistente a los rayos UV:** Resiste la exposición a la luz solar.
- **Construcción transpirable:** Proporciona una ventilación cómoda en el interior de la tienda.

2. Uso, mantenimiento y cuidado

Uso

- **Antes del primer uso:** Compruebe que el tejido, las varillas y las cremalleras no estén dañados. Practique el montaje y el plegado de la tienda antes del viaje.
- **Montaje:** Elija una superficie plana y firme, libre de objetos afilados. Si hay viento, asegure la tienda con estacas y tensores, si se suministran.
- **Ducha:** No cuelgue una bolsa de agua ni otras cargas de la estructura de la tienda, a menos que su modelo esté diseñado para ello.
- **Clima:** La tienda está diseñada únicamente para lluvia ligera. No la utilice con viento fuerte, tormentas ni nieve.
- **Plegado:** Cierre todas las cremalleras y pliegue la tienda como se indica en la sección 3. No fuerce la estructura.

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	0 a +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 a +60 °C
Condiciones de almacenamiento	Almacenar completamente seca en un lugar bien ventilado
Luz solar	Evite la exposición prolongada a la luz solar directa
Fuentes de calor	Mantener alejados de llamas abiertas y fuentes de calor


Instrucciones de cuidado

Paso de cuidado	Instrucción
Limpieza	Limpiar con un paño húmedo o un cepillo suave
Lavado	No lavar a máquina
Detergente	Utilizar solo jabón suave
Blanqueado	No usar lejía ni disolventes
Secado	Secar por completo antes de guardar; no usar secadora
Planchado	No planchar


- **Almacenamiento:** Sacuda la arena y la suciedad y seque la tienda por completo antes de guardarla. No la guarde nunca húmeda, ya que puede provocar olor y moho.
- **Inspección:** Revise periódicamente el tejido, las costuras, las varillas y las cremalleras. No utilice la tienda cerca de llamas abiertas ni de calefactores: el tejido sintético puede fundirse.

3. Montaje y plegado


Montaje



1. Saque la tienda de la bolsa de transporte y suelte el cordón elástico.




2. Sujete la tienda lejos de su cara y de otras personas y suéltela en una zona despejada. La tienda se abre automáticamente.




3. Asegure la tienda con estacas, si se suministran.


Plegado



1. Pise la base de la tienda con un pie, sujete la parte superior con ambas manos y pliegue la tienda hacia dentro.




2. Pliegue el techo hacia la base y manténgalo en su sitio con el pie.




3. Tire de los dos laterales arqueados hacia dentro con ambas manos a la vez.




4. Sujete los arcos superpuestos con una mano y el techo plegado con la otra.




5. Sin quitar el pie de la base, empuje gradualmente el techo plegado hacia el interior.



6. Presione un arco hacia abajo y empuje el otro hacia dentro sobre él hasta que se superpongan.



7. Presione la tienda plegada hasta darle una forma plana y redonda.



8. Sujete la tienda plegada con el cordón elástico.



9. Guarde la tienda y todos los accesorios en la bolsa de transporte.

Contacto

WhatsApp: +420 776 345 933

Correo electrónico: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot