

Trousse de toilette pliable

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Utilisation, entretien et soins	4
Contacts	6

1. Présentation du produit

Les trousses de toilette pliables sont des organisateurs suspendus compacts conçus pour ranger les articles de toilette, les produits de soin et les produits d'hygiène essentiels. Elles conviennent aux voyages, au camping et à un usage quotidien.

Ce manuel s'applique à tous les modèles, tailles et coloris de trousses de toilette pliables. Les dimensions, le poids, le matériau et l'agencement des compartiments de votre modèle sont indiqués sur l'étiquette du produit et dans la fiche technique du produit. Certaines des fonctionnalités décrites ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles.

Caractéristiques

- **Matériau résistant à l'eau** : Protège le contenu des éclaboussures et de l'humidité.
- **Rangement organisé** : Les poches en filet zippées et les passants élastiques gardent les articles visibles et faciles à atteindre.
- **Crochet de suspension** : Permet d'accrocher la trousse à une porte, à une barre ou à une branche pour un accès pratique.
- **Conception compacte** : Se plie en un format compact pour être rangée dans un bagage ou un sac à dos.

2. Utilisation, entretien et soins

Utilisation

- **Avant la première utilisation** : Retirez l'emballage et vérifiez que toutes les fermetures éclair et le crochet fonctionnent correctement.
- **Rangement du contenu** : Fermez hermétiquement tous les contenants pour éviter les fuites. Placez les objets lourds dans les compartiments inférieurs.
- **Suspension** : Dépliez la trousse et accrochez-la par le crochet à un support stable.
- **Pliage** : Fermez toutes les fermetures éclair, pliez la trousse selon ses sections et fixez la fermeture extérieure.
- **Charge** : Ne remplissez pas excessivement les poches et ne forcez pas la fermeture des fermetures éclair. Gardez les rasoirs et les ciseaux couverts.
- **Résistance à l'eau** : Le matériau est résistant à l'eau, mais non étanche. Ne plongez pas la trousse dans l'eau.

Conditions de fonctionnement et de stockage

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Température de stockage	-30 à +60 °C
Conditions de stockage	Stocker au sec dans un endroit bien ventilé
Lumière du soleil	Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil
Sources de chaleur	Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur

Instructions d'entretien

Étape d'entretien	Instruction
Nettoyage	Essuyer avec un chiffon humide
Lavage	Lavage à la main uniquement, max. 30 °C
Détergent	Utiliser un détergent doux
Blanchiment	Ne pas blanchir
Séchage	Sécher à l'air libre, entièrement dépliée ; ne pas utiliser de sèche-linge
Repassage	Ne pas repasser

- **Stockage** : Videz et séchez la trousse avant de la plier. Ne la rangez jamais mouillée ou humide, car cela peut provoquer des odeurs et des moisissures.
- **Inspection** : Vérifiez régulièrement les coutures, les fermetures éclair et le crochet ; essayez rapidement les éclaboussures. N'utilisez pas la trousse près d'une flamme nue : le tissu synthétique peut fondre.

Contacts

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail : support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot