

PAR-E6 Black

Manuale utente



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Indice

1. Panoramica del prodotto.....	3
2. Installazione e funzionamento.....	4
3. Assegnazione dei fili.....	5
Contatti:	6

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. PAR-E6 Black

Questo dispositivo è un lettore di schede per il controllo accessi, progettato per l'integrazione nei sistemi di controllo accessi. Legge schede di prossimità e trasmette i dati della scheda a un controller tramite l'interfaccia Wiegand. Il LED e il buzzer integrati del lettore possono essere controllati dall'esterno, consentendo al controller collegato di segnalare gli eventi di accesso.

2. Installazione e funzionamento

Montare il lettore vicino al punto di accesso, utilizzando i fori di montaggio sul retro dell'alloggiamento, e collegare il cavo secondo la tabella "Assegnazione dei fili" nella Sezione 3. Mantenere l'unità entro l'intervallo di temperatura e umidità di funzionamento indicato.

2.1. Collegamento al controller di accesso

Collegare i fili rosso e nero a un alimentatore da 12V CC, e i fili verde (Data 0) e bianco (Data 1) ai corrispondenti ingressi Wiegand del controller di accesso. Il filo grigio serve a selezionare il formato di uscita Wiegand (26 o 34 bit); assicurarsi che il formato selezionato corrisponda al formato di ingresso del controller. Una volta acceso, il lettore trasmette al controller i dati di qualsiasi scheda presentata; il controller è responsabile della valutazione dei diritti di accesso.

2.2. Controllo esterno di LED e buzzer

I fili blu (LED) e giallo (buzzer) possono essere collegati ai terminali di uscita del controller di accesso, consentendo al controller di attivare il LED e il buzzer integrati del lettore per segnalare gli eventi di accesso, indipendentemente dalla funzione di lettura delle schede.

3. Assegnazione dei fili

Colore	Funzione
Rosso	+12V DC
Nero	GND
Verde	Data 0
Bianco	Data 1
Blu	LED
Giallo	Buzzer
Grigio	Selezione del formato Wiegand 26/34




Fig.2. Schema di cablaggio

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
